

**Модели с часовой / минутной стрелками
и указателем даты**

Заводная головка с 3 положениями

Установка времени

Вытяните заводную головку в положение **3**.
Установите время, вращая головку в любом направлении.
Задвиньте заводную головку до положения **1**.

Быстрая корректировка даты

Вытяните заводную головку в промежуточное
положение **2**. Установите дату, вращая головку в любом
направлении. Задвиньте заводную головку до положения **1**.



- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③ Дата