

ОАО «Минский часовой завод»
220012, Минск, пр-т Независимости, 95

ТАЛОН

на бесплатный ремонт часов в течение
гарантийного срока

Дата и штамп о продаже _____

При отрыве талона мастерская ставит штамп и дату, что дает право потребителю в случае некачественно выполненных работ на повторный бесплатный ремонт часов в этой же мастерской.

[illegible]

Стоимость ремонта _____

Итого _____

Дата ремонта	
--------------	--

ОАО «Минский часовой завод»
ПАСПОРТ (П503) НА ЧАСЫ

электронно-механические

кварцевые

ГОСТ 26272-98.

ТУ РБ 00226785.025-99

(не соответствует п 4.33 ГОСТ 26272-98)

в части маркировки)

Дата продажи

Штамп магазина

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы с элементом питания.

ремнем или браслетом

Индивидуальная упаковка

Паспорт

Свободная розничная цена.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Часы безопасны в эксплуатации и не нуждаются в заводке. Суточный ход часов при температуре $(25 \pm 5)^\circ \text{C}$ в пределах ± 2 с/сут. Продолжительность непрерывной работы часов не менее 12 месяцев со дня установки рекомендуемого элемента питания (ЭП). Рекомендуемые ЭП указаны в таблице. При работе часов допускается несовмещение секундной стрелки с отдельными знаками шкалы на 0,5 деления. Срок службы часов 5 лет. Срок хранения часов со дня их изготовления до продажи потребителю – не более 12 месяцев для механизмов производства ОАО «МЧЗ» и 18 месяцев для механизмов «MIYOTA» (Япония).

Модель часов	Механизм	Конструктивные особенности	Рекомендуемые ЭП	Габариты ЭП, мм
1356	ОАО «МЧЗ»	Секундная стелка	SR527 SW, R319, V319	Ø 5,8x2,66
1656A	ОАО «МЧЗ»	Секундная стелка	SR721 SW, R362, V362	Ø 7,9x2,1
2356	ОАО «МЧЗ»	Секундная стелка	SR920 SW, R371, V371	Ø 9,5x 2,1
1356M	«Miyota» (Япония)	Секундная стелка	SR521 SW, R379, V379	Ø 5,8x2,15
1358M	«Miyota» (Япония)	Без секундной стрелки	SR521 SW, R379, V379	Ø 5,8x2,15
1656M	«Miyota» (Япония)	Секундная стелка	SR626 SW, R377, V377	Ø 6,8x2,6
1658M	«Miyota» (Япония)	Без секундной стелки	SR626 SW, R377, V377	Ø 6,8x2,6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Переводная головка может занимать два фиксированных положения: 1-исходное, 2 - наиболее удаленное от корпуса (для перевода стрелок).

Для установки часов на точное время вытяните переводную головку в положение 2.

Вращая переводную головку, установите на нужное время минутную и часовую стрелки.

После установки текущего времени возвратите переводную головку в положение 1.

2. В целях экономного расходования энергии элемента питания хранение часов должно осуществляться с вытянутой переводной головкой.

ОАО «Минский часовой завод»
220012, Минск пр-т Независимости, 95

ТАЛОН

на бесплатную замену

отказавшего элемента питания

в течение гарантийного срока 12 месяцев

Дата и штамп о продаже _____

Стоимость замены ЭП _____

Цена ЭП _____

Итого _____

Дата замены _____

Модель часов	Артикул (Шифр внешнего оформления)	Дата изготовления	Модель часов	Артикул (Шифр внешнего оформления)	Номер партии	Исполнение корпуса	Материал корпуса	Покрытие корпуса	Стекло	Содержание драг.металла, г		Номер участка ОТК	Модель часов	Артикул (Шифр внешнего оформления)	Дата изготовления
										золота	серебра				