

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ СО ВТОРЫМ ЧАСОВЫМ ПОЯСОМ (DUAL TIME) CAL JP15 и JP25

Установка дня недели и времени



1. Вытяните корректирующую коронку в положение 3.
2. Вращайте корректирующую коронку по часовой стрелке. Стрелка, показывающая день недели, будет двигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать корректирующую коронку, пока не выставите нужный день недели. Затем установите текущее время, учитывая «ДО» и «ПОСЛЕ» полуночи.

ВАЖНО: Не во всех моделях есть 24-часовая стрелка

Установка даты

ВАЖНО: Установка даты происходит только после установки дня недели.

1. Вытяните коронку в позицию 2.
2. Вращайте против часовой или по часовой (в зависимости от модели) стрелки, чтобы установить дату.



3. Верните коронку обратно в положение 1.

Установка времени во 2-ом часовом поясе (DUAL TIME)

Нажимая кнопку А (движение по часовой стрелке) или кнопку В (движение против часовой стрелки), установите время (часы), соответствующее вашему часовому поясу.