




Cal. GR02 Инструкция

ЦИФЕРБЛАТ



Положение даты и дня недели может находиться в разных местах в зависимости от модели.

После настройки, поверните головку в обычное положение.

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

Вытяните заводную головку в положение 1.

Поворачивайте головку по часовой стрелке, чтобы установить день недели. Если дата устанавливается в период приблизительно с 21:00 до 1:00, день недели может не измениться на следующий день.

После установки дня недели верните заводную головку в обычное положение.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.