



CALIBRE P-331  
TURBINE



CALIBRE P-331  
TURBINE DIVER

## ОПИСАНИЕ ЧАСОВ

### Показания часов

- Часы
- Минуты
- Секунды

### Информация на рисунке

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Секундная стрелка

**Заводная головка Ваших часов может принимать два положения:**

- A – Головка с фиксатором-предохранителем в положении ручного подзавода часового механизма (положение при ношении часов)
- B – Головка в положении настройки времени с остановкой секундной стрелки

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Настройка времени

Приподнимите предохранитель и вытяните заводную головку в положение B. Насторойте время, вращая головку по- или против часовой стрелки.

### Завод часов

При остановке часов для их завода достаточно 20 раз повернуть заводную головку, находящуюся в положении A. После этого подзавод происходит благодаря естественным движениям руки.

## ОПИСАНИЕ ЧАСОВ

### Показания часов

- Часы
- Минуты
- Секунды

На внутреннем вращающемся ободке указывается продолжительность погружения, что позволяет определить время, которое потребуется на последующую декомпрессию.

### Информация на рисунке

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Секундная стрелка

**Ваши часы оснащены двумя завинчивающимися головками, в положениях «10 часов» и «4 часа»:**

#### Головка в положении «10 часов»:

- A. Головка в завинченном положении
- B. Головка развинчена, что позволяет вращать внутренний ободок

#### Головка в положении «4 часа»:

- C. Головка в завинченном положении
- D. Головка развинчена – положение для ручного завода механизма
- E. Положение для настройки времени с остановкой секундной стрелки

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Настройка времени

Развинтите головку в положении «4 часа», поднимите блокиратор и вращайте ее в направлении против часовой стрелки. Вытяните головку до упора в положение E. Установка времени осуществляется путем вращения головки по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Верните головку в положение D.

Заверните головку, нажав на нее и вращая по часовой стрелке.

### Завод часов

В случае остановки часов достаточно 20 оборотов головки у отметки «4 часа» (в положении D), для того чтобы часы снова пошли. После этого подзапуск осуществляется благодаря естественным движениям руки.