

Техническая информация

Модели часов с датой (рис. 4)

Допускается варьирование расположения окошка календаря в зависимости от дизайна.




Рис. 4

1. Часовая стрелка.
2. Минутная стрелка.
3. Секундная стрелка.

4. Переводная головка.
5. Индикатор даты.



Установка времени и даты

- Установите переводную головку часов в позицию 2. Вращая её, настройте дату предыдущего дня.
- Установите переводную головку часов в позицию 3. Вращая её, настройте текущие дату и время.
- Верните переводную головку часов в начальную позицию 1.