


МОДЕЛЬ 6S21 MIYOTA

Механизм: 6S21 MIYOTA; Производитель механизма: MIYOTA Япония.

ЭЛ.ПИТАНИЯ : SR927SW



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните головку в положение 2.
2. Поверните головку для установки времени.
3. Верните головку в нормальное положение.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните головку в положение 1.
 2. Поверните головку для установки даты.
- *если дата устанавливается между 21:00 и 1:00 , дата может не измениться на следующий день.
3. После установки даты, верните головку в нормальное положение.

