

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

# CHIMERA



*Уважаемый покупатель*


МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭТИХ ЧАСОВ U-BOAT.

В ЭТОМ БУКЛЕТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.


МЫ ЛЮБЕЗНО ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШИ ЧАСЫ НА НАШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ [U-CLUB](#), ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСОВ U-BOAT, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПРОСМОТРУ НАШИХ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

## Механические Автоматические

- A** ЗАЩИТА ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
- B** КНОПКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
- C** ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
- D** ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА
- E** МИНУТНАЯ СТРЕЛКА
- F** СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА
- G** ИНДИКАТОР 24 ЧАСА
- H** ДАТА



Пример изображения.  
Некоторые компоненты могут быть в другом положении или не представлены.



• **ПОЗИЦИЯ 1**  
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

• **ПОЗИЦИЯ 2**  
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

• **ПОЗИЦИЯ 3**  
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

1. Раскрутить защиту заводной головки **A** для доступа к заводной головке.

## ПОЗИЦИЯ 1 НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Чтобы завести часы крутите заводную головку **C** по часовой стрелке.

## ПОЗИЦИЯ 2 ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

Нажмите кнопку **B** чтобы поставить заводную головку **C** в позицию 2. Поверните заводную головку **C** по часовой стрелке для установки желаемой даты **H**.

## ПОЗИЦИЯ 3 ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

Нажмите кнопку **B** снова, чтобы поставить заводную головку **C** в положение 3. Поверните заводную головку по часовой стрелке для установки желаемого времени. Учитывайте индикатор **G** (24 часа) для корректной установки даты **H**.

2. Нажатием верните заводную головку **C** в позицию 1. Аккуратно закрутите защиту заводной головки **A** до упора.



- При правильном уходе ваши часы будут служить вам долгое время.
- Мы рекомендуем вам проверять часы каждые 3–4 года у одного из наших авторизованных дилеров/авторизованных сервисных центров для проведения планового обслуживания всех механических деталей и проверки водонепроницаемости.
- Мы также рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру/авторизованному сервисному центру для замены ремешка.
- Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температур, влажности, воздействию солнца и сильных магнитных полей.
- Убедитесь, что часы подходят для использования в воде.
- Всегда промывайте часы пресной водой после контакта с соленой водой.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ТРЕБУЮТ РУЧНОГО ЗАВОДА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРОСТОЯ.**



## U-BOAT ШТАБ КВАРТИРА

Via Pesciatina 751H

Граньяно, Капанори - 55010 Лукка - Италия

Тел: +39 0583 469288 - Факс: +39 0583 462249

[www.uboatwatch.com](http://www.uboatwatch.com) - [service@uboatwatch.com](mailto:service@uboatwatch.com)