

U-BOAT
ITALO FONTANA

CLASSICO
SOLOTEMPO



Уважаемый покупатель

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭТИХ ЧАСОВ U-BOAT.

В ЭТОМ БУКЛЕТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.


МЫ ЛЮБЕЗНО ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШИ ЧАСЫ НА НАШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ [U-CLUB](#), ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСОВ U-BOAT, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПРОСМОТРУ НАШИХ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Механические Автоматические

- А ЗАЩИТА ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
- В ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
- С ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА
- Д МИНУТНАЯ СТРЕЛКА
- Е СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА
- Ф ИНДИКАТОР 24Ч
- Г ДАТА



Пример изображения.
Некоторые компоненты могут быть в другом положении или не представлены.



• **ПОЗИЦИЯ 1**
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

• **ПОЗИЦИЯ 2**
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

• **ПОЗИЦИЯ 3**
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

1. Раскрутить защиту заводной головки **A** для доступа к заводной головке **B**.

ПОЗИЦИЯ 1
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Чтобы завести часы крутите заводную головку **B** по часовой стрелке.

ПОЗИЦИЯ 2
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

Потяните заводную головку **B** в позицию 2. Поверните заводную головку **B** по часовой стрелке для выставления даты **G**.

ПОЗИЦИЯ 3
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

Потяните заводную головку **B** в позицию 3. Поверните заводную головку **B** по часовой стрелке для выставления времени. Учитывайте индикатор **F** (24 часа) для корректной установки даты **G**.

2. Нажатием верните заводную головку **B** в позицию 1. Аккуратно закрутите защиту заводной головки **A** до упора.



- При правильном уходе ваши часы будут служить вам долгое время.
- Мы рекомендуем вам проверять часы каждые 3–4 года у одного из наших авторизованных дилеров/авторизованных сервисных центров для проведения планового обслуживания всех механических деталей и проверки водонепроницаемости.
- Мы также рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру/авторизованному сервисному центру для замены ремешка.
- Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температур, влажности, воздействию солнца и сильных магнитных полей.
- Убедитесь, что часы подходят для использования в воде.
- Всегда промывайте часы пресной водой после контакта с соленой водой.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ТРЕБУЮТ РУЧНОГО ЗАВОДА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРОСТОЯ.



U-BOAT ШТАБ КВАРТИРА

Via Pesciatina 751H

Граньяно, Капанори - 55010 Лукка - Италия

Тел: +39 0583 469288 - Факс: +39 0583 462249

www.uboatwatch.com - service@uboatwatch.com