

U-BOAT
ITALO FONTANA

CLASSICO

SOLOTEMPO



Уважаемый покупатель

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭТИХ ЧАСОВ U-VOAT.

В ЭТОМ БУКЛЕТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЫ ЛЮБЕЗНО ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШИ ЧАСЫ НА НАШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ [U-CLUB](#), ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСОВ U-VOAT, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПРОСМОТРУ НАШИХ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Механический ручной завод

A ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

B ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

C МИНУТНАЯ СТРЕЛКА

ФУНКЦИИ ЧАСОВ



Пример изображения.
Некоторые компоненты могут быть в другом положении или не представлены.



- **ПОЗИЦИЯ 1**
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

- **ПОЗИЦИЯ 2**
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

ПОЗИЦИЯ 1

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Чтобы завести часы крутите заводную головку **A** по часовой стрелке до конца.

ПОЗИЦИЯ 2

ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

Потяните заводную головку **A** в позицию 2. Вращайте заводную головку **A** для выставления желаемого времени.

Нажатием верните заводную головку **A** в позицию 1.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- При правильном уходе ваши часы будут служить вам долгое время.
- Мы рекомендуем вам проверять часы каждые 3–4 года у одного из наших авторизованных дилеров/авторизованных сервисных центров для проведения планового обслуживания всех механических деталей и проверки водонепроницаемости.
- Мы также рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру/авторизованному сервисному центру для замены ремешка.
- Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температур, влажности, воздействию солнца и сильных магнитных полей.
- Убедитесь, что часы подходят для использования в воде.
- Всегда промывайте часы пресной водой после контакта с соленой водой.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ТРЕБУЮТ РУЧНОГО ЗАВОДА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРОСТОЯ.



U-BOAT ШТАБ КВАРТИРА

Via Pesciatina 751H

Граньяно, Капаннори - 55010 Лукка - Италия

Тел: +39 0583 469288 - Факс: +39 0583 462249

www.uboatwatch.com - service@u-boatwatch.com