

**U-BOAT**  
ITALO FONTANA

# DIVE WATCH

SOMMERSO



*Уважаемый покупатель*

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭТИХ ЧАСОВ U-BOAT.

В ЭТОМ БУКЛЕТЕ ВЫ НАЙДЕТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЫ ЛЮБЕЗНО ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВАШИ ЧАСЫ НА НАШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ **U-CLUB**, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСОВ U-BOAT, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПРОСМОТРУ НАШИХ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

*Механические  
Автоматические*

- A** ЗАЩИТА ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ
- B** ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
- C** ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА
- D** МИНУТНАЯ СТРЕЛКА
- E** СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА
- F** ИНДИКАТОР 24 ЧАСА
- G** ДАТА
- H** ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗЕЛЬ



Пример изображения.  
Некоторые компоненты могут быть в другом положении или не представлены.



• **ПОЗИЦИЯ 1**  
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

• **ПОЗИЦИЯ 2**  
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

• **ПОЗИЦИЯ 3**  
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

1. Раскрутить защиту заводной головки **A** для доступа к заводной головке.

**ПОЗИЦИЯ 1**  
НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Чтобы завести часы, раскрутите заводную головку **B** и крутите ее по часовой стрелке.

**ПОЗИЦИЯ 2**  
ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК

Потяните заводную головку **B** в позицию позицию 2. Поверните заводную головку **B** по часовой стрелке для установки желаемой даты **G**.

**ПОЗИЦИЯ 3**  
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК

Потяните заводную головку **B** в положение 3. Поверните заводную головку **B** для установки желаемого времени. Учитывайте индикатор **F** (24 часа) для корректной установки даты **G**.

2. Нажатием верните заводную головку **B** в позицию 1. Аккуратно закрутите защиту заводной головки **A** до упора.

3. Бэзель вращается против часовой стрелки.



- При правильном уходе ваши часы будут служить вам долгое время.
- Мы рекомендуем вам проверять часы каждые 3–4 года у одного из наших авторизованных дилеров/авторизованных сервисных центров для проведения планового обслуживания всех механических деталей и проверки водонепроницаемости.
- Мы также рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру/авторизованному сервисному центру для замены ремешка.
- Не оставляйте часы в местах, подверженных резким перепадам температур, влажности, воздействию солнца и сильных магнитных полей.
- Убедитесь, что часы подходят для использования в воде.
- Всегда промывайте часы пресной водой после контакта с соленой водой.

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ТРЕБУЮТ РУЧНОГО ЗАВОДА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПРОСТОЯ.**



## U-BOAT ШТАБ КВАРТИРА

Via Pesciatina 751H

Граньяно, Капанори - 55010 Лукка - Италия

Тел: +39 0583 469288 - Факс: +39 0583 462249

[www.uboatwatch.com](http://www.uboatwatch.com) - [service@uboatwatch.com](mailto:service@uboatwatch.com)