


# UNDONE

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕСАQUARTZ | VK61 Механико-кварцевый механизм

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



### Забота о вашем UNDONE

1. Пожалуйста, вытяните заводную головку часов, когда они не используются, чтобы продлить срок службы батареи.
2. Таймер хронографа автоматически остановится после 60 минут работы, чтобы сохранить заряд батареи.
3. Избегайте ударов и столкновений, особенно когда хронограф активирован, чтобы обеспечить точность функции Flyback.

### Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### Быстрая коррекция даты


1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

# UNDONE

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕСАQUARTZ | VK64 Механико-кварцевый механизм

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект. Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



### Забота о вашем UNDONE

1. Пожалуйста, вытяните заводную головку часов, когда они не используются, чтобы продлить срок службы батареи.
2. Таймер хронографа автоматически остановится после 60 минут работы, чтобы сохранить заряд батареи.
3. Избегайте ударов и столкновений, особенно когда хронограф активирован, чтобы обеспечить точность функции Flyback.

### Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### Быстрая коррекция даты


1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

# UNDONE

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕСАQUARTZ | VK83 Механико-кварцевый механизм

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект. Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



### Забота о вашем UNDONE

1. Пожалуйста, вытяните заводную головку часов, когда они не используются, чтобы продлить срок службы батареи.
2. Таймер хронографа автоматически остановится после 60 минут работы, чтобы сохранить заряд батареи.
3. Избегайте ударов и столкновений, особенно когда хронограф активирован, чтобы обеспечить точность функции Flyback.

### Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### Быстрая коррекция даты


1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

# UNDONE

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕСАQUARTZ | VK63 Механико-кварцевый механизм

### МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект. Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



### Забота о вашем UNDONE

1. Пожалуйста, вытяните заводную головку часов, когда они не используются, чтобы продлить срок службы батареи.
2. Таймер хронографа автоматически остановится после 60 минут работы, чтобы сохранить заряд батареи.
3. Избегайте ударов и столкновений, особенно когда хронограф активирован, чтобы обеспечить точность функции Flyback.

### Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

### Быстрая коррекция даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.