


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | NH35A Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

***Не устанавливайте дату между 21:00 и 02:00.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | NH34 Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Вытяните заводную головку в положение 2.
4. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить 24-часовую стрелку.
5. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

*** Не устанавливайте дату между 21:00 и 02:00.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | NH36 Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
3. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить день.
4. Верните заводную головку в положение 1.

*** Не устанавливайте дату между 21:00 и 02:00.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | NH39 Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | NH70 / 72 Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | Sellita SW200 Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ TOURBILLON | 3450 Механизм с ручным заводом

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | NE57A Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

*** Не устанавливайте дату между 21:00 и 02:00.


UNDONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MECHANICAL | 9122 Автоматический механизм

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ

UNDONE в течение одного года с даты покупки отремонтирует или заменит часовой механизм, если в нем обнаружен производственный дефект.

Международная гарантия не распространяется на кражу, потерю или последствия стихийных бедствий, повреждения в результате несчастных случаев (удары, вмятины и т. д.), изменения или повреждения в результате несанкционированного обслуживания, неправильного обращения или ненадлежащего использования. Чтобы быть действительным, гарантийный талон должен быть представлен полностью заполненным и подписанным авторизованным дилером UNDONE.



Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить время.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция дня

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить день.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.
3. Верните заводную головку в положение 1.

Быстрая коррекция месяца

Нажмите кнопку и настройте месяц.

***Не устанавливайте месяц между 22:30(31ого) - 00:00(1ого)

***Не устанавливайте дату между 20:30 и 02:00

***Не устанавливайте день между 23:30 и 04:00