КАТРАН

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы АГАТ Катран PVD Бронзовый цвет

85 ЛЕТ АГАТ

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

МОДЕЛЬ

# Часы АГАТ Катран PVD Бронзовый цвет

| КОЛЛЕКЦИЯ | АРТИКУЛ |
| --- | --- |
| **Катран** | **41-0012** |

## КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ

### Система менеджмента качества

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

### Сертификат соответствия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ №ВР 53.1.19531-2025. Срок действия: с 17.04.2025 по 16.04.2028

# КОМПЛЕКТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|---|
| ЧАСЫ | 1 шт. |
| РЕМЕНЬ | 1 шт. |
| КОРОБКА | 1 шт. |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА

| | |
|---|---|
| ДИАМЕТР КОРПУСА | 41 мм |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Сталь с PVD покрытием |
| ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВКИ | Слева |
| СТЕКЛО | Сапфировое стекло 2 мм |
| ЦИФЕРБЛАТ | Светящийся в темноте циферблат |
| МАССА ЧАСОВ | Не более 110 г |
| ОТ УШКА ДО УШКА | 51 мм |

## МЕХАНИЗМ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| ТИП МЕХАНИЗМА | Механические с автоподзаводом |
| МЕХАНИЗМ | АГАТ 3802 |
| КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ | 26 |
| ЗАПАС ХОДА | 38 часов |
| СУТОЧНЫЙ ХОД | -12/+12 секунд в сутки |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 300 м |
| ЧАСТОТА БАЛАНСА | 28800 полуколебаний в час |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -20 до +40 °C |

# ЗАВОД И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

## АВТОПОДЗАВОД

Чтобы запустить остановившиеся часы, отверните защитный колпак заводной головки. Не вытягивая заводную головку, плавно поверните её по часовой стрелке примерно 20-25 раз. Не прилагайте чрезмерных усилий. При ежедневном ношении часов в течение 10-12 часов система автоматического подзавода обычно поддерживает достаточный запас хода, поэтому ежедневный ручной завод не требуется. Если часы носят нерегулярно, подзаводите их вручную по мере необходимости. После завода плотно заверните защитный колпак.

## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните заводную головку в положение установки времени. Секундная стрелка остановится, что позволит точно синхронизировать часы. Вращая заводную головку, установите требуемое время, затем полностью верните головку в исходное положение. Плотно заверните защитный колпак, если он предусмотрен конструкцией.

**Как заводить часы АГАТ**

https://agatwatch.ru/how-to-wind/

# ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Заявленная водонепроницаемость обеспечивается только при исправном состоянии часов и полностью затянутом защитном колпаке. Не отворачивайте колпак, не пользуйтесь заводной головкой и не устанавливайте время, когда часы находятся в воде или остаются мокрыми. Если защитный колпак затянут не полностью, водонепроницаемость корпуса не гарантируется.

## ПЕРЕД КОНТАКТОМ С ВОДОЙ

Перед входом в воду убедитесь, что стекло и ремень не повреждены, а защитный колпак полностью затянут.

## ПОСЛЕ МОРСКОЙ ВОДЫ

После контакта с морской водой промойте корпус часов пресной водой и тщательно вытрите мягкой тканью. Перед промыванием убедитесь, что защитный колпак полностью затянут. Соблюдайте отдельные правила ухода за установленным ремнём: кожаный ремень нельзя погружать в воду.

Если под стеклом длительное время остаются конденсат или капли воды, прекратите использование часов в воде и как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не вскрывайте корпус самостоятельно.

# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

Удаляйте влагу, пот и загрязнения с часов чистой мягкой тканью. Не используйте растворители, абразивные чистящие средства, моющие средства, парфюмерию и другие агрессивные химические вещества. Берегите часы от падений, сильных ударов, интенсивной вибрации и резких перепадов температуры.

Не подвергайте часы воздействию сильных магнитных полей, создаваемых магнитными застёжками, громкоговорителями, индукционными плитами и мощным электронным оборудованием. Под действием магнитного поля механические часы могут начать спешить, отставать или остановиться. Если после удаления от источника магнитного поля точность не восстановилась, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и размагничивания.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется проводить техническое обслуживание часов каждые два года: проверку, очистку, смазку, регулировку и контроль водонепроницаемости. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться изготовителем или авторизованным сервисным центром.

# ТОЧНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

## ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ

Точность механических часов выражается суточным ходом. Фактическое опережение или отставание может изменяться в зависимости от положения часов, температуры, степени завода пружины и активности владельца. Оценивайте ход в течение нескольких дней при обычном режиме ношения, а не по одному 24-часовому периоду.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Часы в упаковке изготовителя храните в сухом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80 % при +25 °С.

Часы в упаковке изготовителя можно перевозить любым видом транспорта в закрытом транспортном средстве.

# ЕСЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

**Часы остановились**

заведите их в соответствии с инструкцией для установленного механизма.

**Значительное или нестабильное опережение/отставание**

полностью заведите часы, исключите воздействие источников магнитного поля и наблюдайте за ходом в течение нескольких дней. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Конденсат под стеклом**

прекратите использование часов в воде и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Защитный колпак не заворачивается плавно**

не прилагайте усилие; убедитесь, что резьба не загрязнена, и при необходимости обратитесь в сервисный центр.

**Сильный удар**

проверьте в сервисном центре точность хода и водонепроницаемость часов.

# ГАРАНТИЯ

## СРОК ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на часы составляет 36 месяцев со дня продажи. Если дату продажи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления. Гарантийное обслуживание предоставляется при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Для гарантийного обслуживания предъявите документы, подтверждающие покупку. При их отсутствии факт и условия покупки могут быть установлены в порядке, предусмотренном законодательством.

Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи часов вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортирования, действий третьих лиц либо обстоятельств непреодолимой силы.

После гарантийного ремонта срок гарантии продлевается на время нахождения часов в ремонте.

# ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИС

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

| | |
|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАО «Златоустовский часовой завод» |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11 |

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| | |
|---|---|
| ЦЕНТР | Служба качества ЗЧЗ |
| ТЕЛЕФОН | +7 (919) 117-93-11 |
| ПОЧТА | zhz.otk@gmail.com |
| САЙТ | https://agatwatch.ru/service/ |

85 ЛЕТ АГАТ

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

www.agatwatch.ru