ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРОНОГРАФА КАЛИБРА 11

ВАШИ ЧАСЫ TAG HEUER

Поздравляем вас с приобретением новых часов TAG Heuer.

Выбрав TAG Heuer, вы выбрали технические инновации, точность и долговечность — критерии, которые стали для нас визитной карточкой. С 1860 года мы создаем престижные спортивные часы.
Каждое наше творение отвечает самым строгим требованиям к прочности, точности и качеству.
Это руководство поможет вам начать пользоваться вашими часами. Мы надеемся, что оно принесет вам полное удовлетворение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ваши часы оснащены автоматическим механическим механизмом.

Каждое движение вашего запястья приводит в движение ротор, который заводит пружину и обеспечивает работу часов.

При полном заводе часы будут работать около 43* часов.

Водонепроницаемость до 100* метров.

**В зависимости от модели*




ОПИСАНИЕ

Функции часов
1 Часовая стрелка
2 Минутная стрелка
3 Секундная стрелка
4 Дата
C Заводная головка

Функции хронографа
5 Стрелка 60-секундного счетчика
6 30-минутный счетчик
A Кнопка запуска/остановки
B Кнопка сброса на ноль

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Положения заводной головки



❶ Ручной завод
Это положение позволяет заводить часы вручную, поворачивая заводную головку по часовой стрелке несколько раз.

❷ Быстрая корректировка даты
Вытяните заводную головку в положение 2 и поверните ее против часовой стрелки, чтобы перевести дату.

❸ Коррекция времени
Вытяните заводную головку в положение 3 и поверните ее в любом направлении, чтобы установить время.

***Важно**: Всегда возвращайте заводную головку в положение 1, чтобы гарантировать водонепроницаемость часов.*

ХРОНОГРАФ

Одиночный хронометраж
***Внимание**: Перед каждым хронометражем стрелки должны быть на нуле. При необходимости нажмите кнопку **B**.*
1. Старт: кнопка **A** (СТАРТ)
2. Стоп: кнопка **A** (СТОП)
> Отображение времени
3. Сброс на ноль: кнопка **B**

Накопительный хронометраж
Эта функция измеряет несколько последовательных временных интервалов, суммируя их для получения общего измеренного времени.

***Внимание**: Перед каждым измерением стрелки должны быть установлены на ноль. При необходимости нажмите кнопку **B**.*
1. Старт 1-го измерения: кнопка **A** (СТАРТ)
2. 2. Стоп 1-го измерения: кнопка **A** (СТОП)
> Считывание 1-го измерения
3. Старт 2-го измерения: кнопка **A** (СТАРТ)
4. 4. Стоп 2-го измерения: кнопка **A** (СТОП)
> Считывание 1-го и 2-го измерений и т. д.
5. Сброс на ноль: кнопка **B**

УХОД ЗА ВАШИМИ ЧАСАМИ TAG HEUER

Техническое обслуживание
Оптимальный цикл обслуживания ваших часов TAG Heuer зависит от ваших часов и уникального образа жизни. Необходимый интервал между сервисными обслуживаниями будет определяться вашими индивидуальными привычками ношения, частотой ношения, окружающей средой и интенсивностью вашей физической активности. Поэтому вы можете продолжать носить свои часы столько, сколько пожелаете, и доверять их обслуживание только в случае обнаружения отклонений от нормальных характеристик, функций или точности хода. Однако мы обычно рекомендуем проводить полное техническое обслуживание каждые пять-шесть лет как для механических, так и для кварцевых часов. Для часов, носимых в воде, важно проверять их водонепроницаемость каждые два года, поскольку уплотнительные прокладки изнашиваются и корродируют при воздействии воды.
Всякий раз, когда вашим часам требуется техническое обслуживание или проверка, вы можете отнести их в авторизованный магазин TAG Heuer, который вам больше всего подходит, или напрямую запросить обслуживание онлайн на сайте www.tagheuer.com. Обслуживание будет выполнено в ближайшем официальном сервисном центре или сертифицированной мастерской.

Водонепроницаемость
Водонепроницаемость — это способность выдерживать давление в воде или под водой. В этом смысле термин «водонепроницаемость» может вводить в заблуждение, поскольку он относится к давлению, а не к физической глубине. Как правило, часы, используемые для водных видов спорта и плавания, должны иметь водонепроницаемость не менее 100 м (10 бар). Обязательно проверьте технические характеристики ваших часов (обычно выгравированы на задней крышке корпуса), чтобы убедиться, что вы используете их правильно и в соответствующих условиях. Все часы проходят тестирование на водонепроницаемость на последнем этапе производства, но это состояние не может быть гарантировано постоянно. На него может повлиять старение прокладок или случайный удар по одному из компонентов, обеспечивающих водонепроницаемость, таких как заводная головка, кнопки и стекло. Для предотвращения попадания влаги в механизм проводится частичное обслуживание, включающее полную разборку, чистку и замену всех прокладок.

Чистка
Окуните салфетку из микрофибры или мягкую зубную щетку в теплую воду и аккуратно почистите верхнюю часть циферблата и металлический браслет. Избегайте использования мыла, так как оно может оставлять частицы в мелких щелях, и не погружайте часы в воду. Настоятельно рекомендуется делать это после каждого погружения в соленую или хлорированную воду.

При необходимости профессиональная ультразвуковая чистка может быть выполнена в любом из наших авторизованных сервисных центров.

Кожаные ремешки

Ремешки из натуральной кожи TAG Heuer изготовлены из самых изысканных материалов и представляют собой высококачественную продукцию. Как и все предметы из натуральной кожи (обувь, перчатки и т. д.), срок их службы значительно варьируется в зависимости от условий ношения. В частности, вода, косметика и пот ускоряют процесс старения. Кожа впитывает влагу с вашей кожи при регулярном ношении. Обязательно дайте ей проветриться на ночь, чтобы она высохла, но никогда не пытайтесь сушить ее с помощью тепла. Поэтому металлический или резиновый браслет лучше подходит для занятий, связанных с частым контактом с водой или влагой.

Чего следует избегать

Как и любой ценный предмет, ваши часы TAG Heuer заслуживают особого ухода. Важно защищать их от ударов твердыми предметами и сильных вибраций. Воздействие на часы химических веществ, таких как мыло, моющие средства, косметика и духи, может повредить корпус или ремешок. Подождите, пока кремы или духи полностью высохнут на коже, прежде чем надевать часы. Кроме того, длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к выцветанию часов и преждевременному высыханию масел. Все часы TAG Heuer рассчитаны на бесперебойную работу при температурах от 0 °C до 50 °C, но следует избегать сильных термических ударов. Магнетизм может привести к намагничиванию спиралей балансовой пружины ваших часов, укорачивая пружину и, следовательно, вызывая неточность измерения времени. Мы рекомендуем не держать часы рядом с магнитами (телевизорами, колонками, планшетами и т. д.), чтобы предотвратить магнитные помехи.