

Содержание

Меры предосторожности

Меры предосторожности при эксплуатации часов

Обслуживание пользователем

Батарея

Меры предосторожности при работе с Mobile Link

Перед началом работы...

Общее руководство

Элементы циферблата часов

Навигация между режимами

Обзор режима

Использование заводной головки

Движение стрелки и указателя дня недели

Зарядка

Полезные функции

Связь с телефоном

Подготовка

Автоматическая регулировка времени

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

Поиск телефона

Настройка параметров часов

Изменение настроек летнего времени в вашем городе

Проверка уровня заряда часов

Подключение

Подключение к телефону

Отключение от телефона

Использование часов в медицинском учреждении или самолете

Отмена сопряжения

При приобретении нового телефона

Регулировка времени

Регулировка времени с помощью сигнала времени

Обзор

Местоположение с хорошим уровнем приема сигнала

Дальность приема сигнала времени

Автоматический прием сигнала времени

Ручной прием сигнала времени

Меры предосторожности при приеме сигнала

Использование часовых операций для настройки времени

Проверка результата последней корректировки

Использование часов в медицинском учреждении или в самолете

Мировое время

Использование часов CASIO для настройки параметров города мирового времени

Настройка города по мировому времени

Настройка летнего времени (мирового времени)

Поменять время вашего родного города и мировое время

Переход в другой часовой пояс

Секундомер

Измерение прошедшего времени

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

Использование часов CASIO для регулировки положения стрелок и указателя дня недели

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

Прочие сведения

Список городов

Таблица перехода на летнее время

Поддерживаемые телефоны

Технические характеристики

Авторские права и зарегистрированные авторские знаки

Устранение неполадок

Меры предосторожности

Меры предосторожности при эксплуатации часов

● Водонепроницаемость

- К часам с надписью «WATER RESIST» или «WATER RESISTANT» на тыльной крышке относится нижеприведенная информация..

Водонепроницаемость при ежедневной эксплуатации

Маркировка на лицевой стороне или тыльной крышке часов	отсутствие маркировки «BAR»
--	-----------------------------

Пример ежедневной эксплуатации

Мытье рук, дождь	да
Связанная с водой работа, плавание	нет
Виндсерфинг	нет
Ныряние	нет

Повышенная водонепроницаемость при ежедневной эксплуатации

5 атмосфер

Маркировка на лицевой стороне или тыльной крышке часов	5BAR
--	------

Пример ежедневной эксплуатации

Мытье рук, дождь	да
Связанная с водой работа, плавание	да
Виндсерфинг	нет
Ныряние	нет

10 атмосфер

Маркировка на лицевой стороне или тыльной крышке часов	10BAR
--	-------

Пример ежедневной эксплуатации

Мытье рук, дождь	да
Связанная с водой работа, плавание	да
Виндсерфинг	да
Ныряние	да

20 атмосфер

Маркировка на лицевой стороне или тыльной крышке часов	20BAR
--	-------

Пример ежедневной эксплуатации

Мытье рук, дождь	да
Связанная с водой работа, плавание	да
Виндсерфинг	да
Ныряние	да

- Не заниматься в часах плаванием под водой с дыхательным аппаратом и иными видами подводного плавания, для которых требуются воздушные баллоны.

- Часы без надписи «WATER RESIST» и «WATER RESISTANT» на тыльной крышке не защищены от воздействия пота. Избегать пользования такими часами в условиях, где они будут подвергаться сильному воздействию пота, влаги, а также прямому попаданию водяных брызг.

- Несмотря на водонепроницаемость часы требуют соблюдения нижеперечисленных мер предосторожности. В противном случае возникает снижение водонепроницаемости, и возможно запотевание стекла.

- Не воздействовать на головку и на кнопки в воде и на мокрых часах.
- Не принимать в часах ванну.
- Не носить часы в плавательном бассейне с подогревом, сауне, в иных местах с повышенной температурой, влажностью.
- Не носить часы при выполнении работы по дому, любой иной работы с применением моющих средств.

- После погружения в морскую воду смывать с часов всю соль и грязь пресной водой.

- Для поддержания водонепроницаемости периодически сдавать часы для замены уплотнений (примерно раз в два-три года).

- После замены батареи мастер со специальной подготовкой выполняет проверку часов на

- водонепроницаемость. Для замены батареи требуются специальные инструменты. По поводу замены батареи обращаться только в магазин по месту приобретения изделия или в уполномоченный сервисный центр «Касио».

- Некоторые водонепроницаемые часы снабжены модными кожаными ремешками. Избегать заниматься плаванием, мытьем, любыми другими делами, при которых на кожаный ремешок попадает вода.

- При резком снижении температуры возможно запотевание внутренней поверхности стекла часов. Если стекло отпотевает относительно быстро, то часы исправны. В случае резких и сильных перепадов температуры (таких как при входении летом в кондиционируемое помещение, нахождении у наружного блока кондиционера, выходе из натопленного помещения зимой, попадании на часы снега) отпотевание может затянуться. Если стекло не отпотевает или в часах наблюдается вода, требуется срочно прекратить пользование ими и отнести их в магазин по месту приобретения изделия или в уполномоченный сервисный центр «Касио».

- Данные водонепроницаемые часы прошли испытание в соответствии с правилами Международной организации по стандартизации.

● Ремешок (браслет)

- Чрезмерная затяжка ремешка может вызывать потение и не давать проходить под ремешком воздуху, что может стать причиной раздражения на коже. Не затягивать ремешок слишком сильно. Между ремешком и запястьем должно быть столько места, чтобы можно было просунуть палец.

- В результате износа, разъедания ремешка (коррозии браслета) он может порваться (поломаться) или отсоединиться от часов, что, в свою очередь, может стать причиной того, что в браслете смеются штифты или выскочат из него. Это может привести к тому, что часы упадут с запястья и потеряются, а также к травме. Необходимо постоянно заботиться о ремешке (браслете) и содержать его в чистоте.

- При обнаружении утраты ремешком упругости, трещин на нем, изменения его цвета, ослабления ремешка, смещения или выскакивания штифтов из браслета, иных эксплуатационных дефектов необходимо немедленно прекратить пользование ремешком (браслетом). Часы следует отнести в магазин по месту их приобретения или в уполномоченный сервисный центр «Касио» с целью их осмотра и ремонта (платных) или замены ремешка (браслета) (платной).

● Температура

- Не оставлять часы на приборной панели автомобиля, у нагревателя, в любом другом месте, где возможна очень высокая температура. Не оставлять часы также и в местах, где возможна очень низкая температура. При очень высоких и очень низких температурах часы могут отставать, спешить, останавливаться, демонстрировать иные нарушения работы.
- Длительное нахождение часов в месте с температурой выше +60 °C (140 °F) может привести к проблемам с ЖКД. При температурах ниже 0 °C (32 °F) и выше +40 °C (104 °F) возможны затруднения со считыванием информации на ЖКД.

● Удары

- Данные часы рассчитаны на удары, сопровождающие обычную ежедневную эксплуатацию часов и легкое движение: перебрасывание мяча, игру в теннис и т. д. При этом падение часов и иные сильные удары могут привести к нарушению работы часов. Просьба иметь в виду, что противоударные часы («G-SHOCK», «BABY-G», «G-MS») можно носить во время работы с цепной пилой и выполнении иных действий, сопровождаемых сильной вибрацией, а также во время напряженных занятий спортом (мотокроссом и т. п.).

● Магнитное поле

- В аналоговых и комбинированных (аналого-цифровых) часах перемещение стрелок обеспечивается магнитным приводом. Вблизи устройств, создающих сильное магнитное поле (громкоговорители, магнитное ожерелье, сотовый телефон и т. д.), оно может вызывать отставание часов, ускорение их хода, остановку, что приводит к неточному отображению времени.
- Следует избегать воздействия очень сильного магнитного поля (от медицинского оборудования и т. п.), поскольку это может привести к нарушению работы часов и повреждению электронных компонентов.

● Электростатический заряд

- Воздействие очень сильного электростатического заряда может привести к неправильному отображению времени. Очень сильный электростатический заряд может также вызвать повреждение электронных компонентов.
- Под воздействием электростатического заряда на дисплее может на мгновение пропадать индикация, а также возникать эффект радуги.

● Химические продукты

- Не допускать попадания на часы разбавителей, бензина, растворителей, нефтепродуктов, жиров, а также каких-либо чистящих средств, клея, красок, лекарственных и косметических средств, содержащих такие компоненты. Их попадание может

вызвать изменение цвета, повреждение полимерного корпуса часов, полимерного или кожаного ремешка, других частей.

● Хранение

- Если предполагается долго не пользоваться часами, нужно тщательно удалить с них всю грязь, пот и влагу и положить в прохладное сухое место.

● Части из полимерного материала

- Длительный контакт часов с другими предметами, а также хранение мокрых часов с другими предметами могут приводить к окрашиванию частей часов из полимерного материала в цвет покрытия этих предметов, а также окрашиванию последних в цвет первых. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно тщательно их высушить и убедиться, что они не будут находиться в контакте с другими предметами.
- Длительное воздействие на часы прямого солнечного света (ультрафиолетового излучения), а также длительное неудаление с них грязи могут привести к изменению их цвета.
- Трение окрашенных частей при определенных условиях (при частом воздействии внешней силы, длительном трении, ударе и т. п.) может привести к изменению цвета частей.
- Если на ремешок нанесены цифры, сильное протирание места нанесения цифр может привести к изменению цвета.
- Длительное неудаление с часов влаги может привести к обесцвечиванию флуоресцентного покрытия. После попадания на них влаги следует как можно скорее насухо их вытереть.
- Под воздействием пота и грязи, а также при длительном воздействии высоких температур возможно изменение цвета полупрозрачных частей из полимерного материала.
- В результате ежедневной эксплуатации часов и их длительного хранения возможен износ, разлом, изгиб частей из полимерного материала. Степень таких повреждений зависит от условий эксплуатации и хранения часов.

● Кожаный ремешок

- Длительный контакт часов с другими предметами, а также хранение мокрых часов с другими предметами может приводить к окрашиванию таких предметов в цвет покрытия кожаного ремешка, а также окрашиванию последнего в цвет первых. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно тщательно их протереть мягкой тканью и убедиться, что они не будут находиться в контакте с другими предметами.
- Длительное воздействие на кожаный ремешок прямого солнечного света (ультрафиолетового излучения), а также длительное неудаление с него грязи могут привести к изменению его цвета.

Осторожно!

Трение, а также загрязнение кожаного ремешка могут приводить к его окрашиванию и к изменению его цвета.

● Металлические части

- Неудаление с металлических частей грязи может приводить к образованию ржавчины несмотря на то, что они выполнены из нержавеющей стали или плакированы. Если на часы попали пот или вода, их нужно тщательно вытереть мягкой впитывающей тканью и оставить сушиться в хорошо проветриваемом месте.

- Металлические части чистить мягкой зубной щеткой или подобным предметом, смоченным в слабом водном растворе мягкого нейтрального моющего средства или мыльной воде. Затем смыть с него остатки моющего средства и вытирая его мягкой впитывающей тканью. Перед мытьем металлических частей оборачивать корпус часов кухонной оберточной пленкой, чтобы моющее средство или мыло на него не попадали.

● Антибактериальный запахоустойчивый ремешок

- Антибактериальный запахоустойчивый ремешок препятствует распространению запаха, который создается возникающими от пота бактериями, и гарантирует высокий комфорт и гигиеничность пользования им. Для обеспечения максимальной антибактериальности и запахоустойчивости ремешок требуется содержать в чистоте. Грязь, пот и влагу удалять с ремешка мягкой впитывающей тканью. Антибактериальный запахоустойчивый ремешок подавляет образование микроорганизмов и бактерий, но он не предотвращает возникновения сыпи аллергического характера и тому подобных реакций на коже.

● Жидкокристаллический дисплей

- Если смотреть на дисплей под углом, цифры на нем могут быть трудноразличимы.

Просьба иметь в виду, что за убытки и ущерб, понесенные вами или любым третьим лицом в результате эксплуатации данных часов или вследствие нарушений их работы, «CASIO Computer Co., Ltd.» ответственности не несет.

Обслуживание пользователем

● Уход за часами

Помните, что часы, как и одежда, находятся в контакте с кожей. Для обеспечения работы часов на том уровне, на который они рассчитаны, требуется содержать их в чистоте, часто удаляя с корпуса и ремешка мягкой тканью грязь, пот, воду, посторонние вещества.

- В случае попадания на часы морской воды или грязи смыть их чистой пресной водой.
- Металлический браслет и полимерный ремешок с металлическими элементами чистить мягкой зубной щеткой или подобным предметом, смоченным в слабом водном растворе мягкого нейтрального моющего средства или мыльной воде. Затем смыть с него остатки моющего средства и вытирая его мягкой впитывающей тканью. Перед мытьем ремешка (брраслета) оборачивать корпус часов кухонной оберточной пленкой, чтобы моющее средство или мыло на него не попадали.
- Полимерный ремешок мыть водой и вытирая мягкой тканью. Иногда на поверхности полимерного ремешка появляются грязные пятна. На состоянии кожи и одежды они неказываются. Для удаления пятен протереть ремешок тканью.
- Воду и пот с кожаного ремешка стирать мягкой тканью.
- Отсутствие воздействия на головку, кнопки, люнет часов может создать сложности с работой этих частей впоследствии. Для поддержания нормальной работы следует периодически поворачивать головку, люнет и нажимать на кнопки.

● Последствия недостаточного ухода за часами

Ржавчина

- Несмотря на высокую коррозионную стойкость стали, из которой изготовлены часы, на часах, с которых не удалена грязь, может возникнуть ржавчина.
 - Отсутствие контакта металла с кислородом из-за грязи вызывает разрушение оксидного слоя на поверхности металла, что приводит к образованию ржавчины.
- В результате коррозии возможно заострение поверхностей металлических частей, а также смещение штифтов в браслете или их выпадение из него. При обнаружении у часов эксплуатационного дефекта требуется срочно прекратить пользование ими и отнести их в магазин по месту приобретения изделия или уполномоченный сервисный центр «Касио».
- Несмотря на видимую чистоту поверхности металла пот и ржавчина в трещинах могут пачкать рукава одежды, вызывать раздражение на коже и даже влиять на работу часов.

Преждевременный износ

- Неудаление пота и воды с полимерного ремешка или люнета, а также хранение часов в месте с высокой влажностью могут привести к их преждевременному износу, образованию трещин и разрывам.

Раздражение на коже

- У лиц с чувствительной кожей, а также в плохом физическом состоянии при ношении часов может возникнуть раздражение на коже. Такие лица должны содержать кожаный или полимерный ремешок в особенной чистоте. При возникновении сыпи или иного раздражения на коже немедленно снять часы и обратиться к специалисту по уходу за кожей.

Батарея

- Специальный аккумулятор в данных часах не подлежит извлечению из часов и замене его самостоятельно. Работа часов от аккумулятора, не предназначенного специально для них, может привести к их повреждению.
- Аккумулятор (вторичная батарея) подзаряжается под воздействием света на солнечный элемент, так что периодической замены в отличие от первичной батареи не требует. Вместе с тем, после длительного пользования и в результате работы в определенных условиях возможно снижение емкости аккумулятора, а также величины его зарядки. Если вы посчитаете, что зарядки стало хватать лишь на короткое время работы, обратитесь в магазин по месту приобретения изделия или сервис-центр «Касио».

Меры предосторожности при работе с Mobile Link

● Юридические рекомендации

- Данные часы соответствуют требованиям или получили одобрение в соответствии с законами о радиосигналах в разных странах и географических районах.

Использование данных часов в местах, где они не соответствуют требованиям или не были утверждены в соответствии с действующими законами о радиосигналах, может быть уголовным преступлением. Подробнее см. на сайте CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Использование данных часов в самолете ограничено авиационным законодательством каждой страны. Обязательно выполняйте инструкции летного состава.

● Рекомендации по использованию функций связи Mobile Link


- При использовании данных часов совместно с телефоном держите устройства близко друг к другу. Рекомендовано расстояние два метра, но в зависимости от особенностей окружающей обстановки (стены, мебель и пр.), конструкции здания и других факторов может потребоваться меньшее расстояние.
- На часы также может повлиять другое оборудование (электротехническое оборудование, аудио- и видеооборудование, оргтехника и т.д.) Работающая микроволновая печь может оказывать влияние на работу часов. Вблизи работающей микроволновой печи нормальная связь между часами и телефоном может быть невозможна. В свою очередь, часы могут создавать помехи в работе телевизора или радиоприемника.
- Функция Bluetooth этих часов использует тот же диапазон частот (2,4 ГГц), что и устройства беспроводной локальной сети. Использование этих устройств в непосредственной близости от часов может вызывать радиопомехи, замедлить скорость передачи данных с часов и беспроводных сетевых устройств, а также вызвать проблемы с подключением.

● Прекращение излучения радиоволнового сигнала на часах

Часы излучают радиоволны, когда секундная стрелка указывает на [C]. Даже если секундная стрелка не указывает на [C], часы будут автоматически пытаться подключиться к телефону четыре раза в день для корректировки настроек времени.

Находясь в больнице, на борту самолёта или в любом другом месте, где использование радиоволн запрещено, выполните следующие действия, чтобы остановить генерацию радиоволн.

- Остановка генерации радиоволн
Нажмите любую кнопку, чтобы разорвать соединение Bluetooth.



- Отключение автоматической корректировки времени. Измените настройки часов CASIO, чтобы отключить корректировку времени между часами и телефоном.
↗ [Использование часов CASIO для отключения автоматической корректировки времени.](#)

Перед началом работы...

В этом разделе представлен обзор часов и представлены удобные способы их использования.

Функции часов

• Связь с телефоном

Часы поддерживают подключение и связь с телефоном с поддержкой Bluetooth.

• Зарядка от солнечной энергии

Солнечный свет и искусственный свет генерируют электроэнергию для работы часов во время зарядки.

• Приём сигнала времени

Часы принимают радиосигнал с информацией о времени и используют его для поддержания точности времени.

• Мировое время

Отображает текущее время в любом из 27 городов (38 часовых поясов) по всему миру и UTC.

• Секундомер


С помощью секундомера можно измерять до 24 часов с точностью до 1 секунды.

Примечание

- Иллюстрации в данном руководстве пользователя созданы для наглядности. Иллюстрация может несколько отличаться от изображаемого на ней элемента.

Общее руководство

- Следующие обозначения относятся к режиму мирового времени часов



- 24-часовая стрелка
- Часовая стрелка
- Часовая стрелка мирового времени
- Минутная стрелка мирового времени
- W4-часовая стрелка мирового времени
- Стрелка режима
- Индикатор дня недели
- Минутная стрелка
- Секундная стрелка
- Заводная головка


Кнопка A

Нажмите эту кнопку, чтобы переместить секундную стрелку на текущий город проживания.

Кнопка B

Нажмите эту кнопку, чтобы подключиться к сопряженному телефону и настроить время часов.

Элементы циферблата часов



① Уровень заряда батареи

Если после вытягивания заводной головки нажать на неё, стрелка режима укажет текущий уровень заряда.

② [R]

Секундная стрелка указывает на эту отметку во время приёма калибровочного сигнала.

③ День недели

Стрелка режима указывает на день недели города проживания в режиме мирового времени и в режиме секундомера, когда секундомер обнуляется.

④ [C]

Секундная стрелка указывает на эту отметку во время соединения часов с телефоном.

⑤ [STW]

Стрелка режима указывает на [STW] во время измерения прошедшего времени в режиме секундомера.

⑥ Установка летнего времени

Стрелка режима указывает на текущую настройку летнего времени.

⑦ Результат приема последнего сигнала / состояние настройки автоматической корректировки времени

Секундная стрелка указывает на [Y(ДА)] или [N(НЕТ)], указывая результат последней операции автоматической настройки времени на основе приема сигнала точного времени или соединения с телефоном.

[Y(ДА)]: Автоматическая настройка времени выполнена успешно.

[N(НЕТ)]: Автоматическая настройка времени не удалась.


Секундная стрелка указывает на [Y(ДА)] или [N(НЕТ)], указывая, включена или выключена автоматическая настройка времени.

[Y(ДА)]: Автоматическая настройка времени включена. [N(НЕТ)]:


Автоматическая настройка времени выключена.

Навигация между режимами


Для переключения между режимами нажмите кнопку (A), пока заводная головка выдвинута.



Режим секундомера




- Если нажать на заводную головку обратно, стрелка режима на мгновение покажет текущий уровень заряда, а затем укажет текущий день недели.



- Подключение к сопряженному телефону**
Нажмите и удерживайте кнопку (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.
- Чтобы отключиться, нажмите любую кнопку.

Перед подключением



- ③ Сопрягите часы с телефоном.

Обзор режима

● Режим мирового времени

Основные часовая, минутная и секундная стрелки показывают текущее время. Малые часовая и минутная стрелки показывают текущее мировое время.



- Час мирового времени
- Минута мирового времени
- Время текущего местоположения (24-часовой формат). Один оборот каждые 24 часа.
- Час мирового времени (24-часовое время)
Стрелка указывает на сторону А для утреннего времени и на сторону Р для вечернего времени.

- День недели в текущем местоположении

Проверка текущего города

Нажмите (A).


Переключение времени текущего местоположения и мирового времени

Удерживайте (A) не менее трёх секунд.

● Режим секундомера

Секундная стрелка, а также малые часовая и минутная стрелки показывают истекшее время секундомера.

- Основные часовая и минутная стрелки показывают текущее время.



① Часы секундомера

② Минуты секундомера

③ Время текущего местоположения (24-часовой формат). Один оборот каждые 24 часа.

④ Секунды секундомера

Секундная стрелка показывает текущие секунды, а секундомер обнуляется.

⑤ Часы работы секундомера (24-часовой формат времени)


Стрелка указывает на сторону А в течение часов от 0 до 12 и на сторону Р в течение часов от 12 до 24.

⑥ Режим стрелки

Стрелка режима указывает на [STW] во время измерения прошедшего времени. Стрелка режима указывает на день недели в городе проживания, а секундомер обнуляется.

- Общие операции во всех режимах

Режим мирового времени Режим секундомера



Корректировка времени с использованием сигнала калибровки времени

Удерживайте кнопку (B) не менее 0,5 секунды, пока секундная стрелка не укажет на [R].

- Операция приема сигнала ручной калибровки времени не может быть выполнена, пока часы сопряжены с телефоном.

Проверка уровня заряда

Если после вытягивания заводной головки её снова задвинуть, стрелка режима отобразит текущий уровень заряда.

▢ Проверка уровня заряда

Подключение к сопряженному телефону для настройки времени часов

Удерживайте кнопку (B) не менее 0,5 секунды, пока секундная стрелка не укажет на [C].

Поиск сопряженного телефона

Удерживайте кнопку (B), пока секундная стрелка не укажет на [C] три раза.

Использование заводной головки

● Вытягивание и втягивание коронки

Чтобы выполнить операцию с заводной головкой, вытяните её до первого или второго щелчка, а затем поверните. Не тяните заводную головку слишком сильно.

Первый щелчок



Нормальный хронометраж

Второй щелчок



Важно!

- Чтобы предотвратить потерю водонепроницаемости и/или повреждение из-за удара, обязательно верните заводную головку в исходное положение после завершения использования.
- При возвращении заводной головки в исходное положение старайтесь не прилагать слишком много усилий.

● Быстрая перемотка вперед/назад

После вытягивания заводной головки до первого или второго щелчка, быстрое последовательное вращение её в любом направлении запустит ускоренную перемотку вперед или назад. Во время ускоренной перемотки вперед, быстрое последовательное вращение заводной головки ещё больше увеличит скорость.

● Остановка ускоренной перемотки вперед/назад

Поверните заводную головку в направлении, противоположном направлению выполняемой операции, или нажмите любую кнопку.

Примечание

- Если вы не выполняете никаких действий в течение примерно двух минут после вытягивания заводной головки, её функции автоматически отключаются. В этом случае нажмите на заводную головку и снова вытяните её.

Перемещение стрелки и настройка указателя дня недели



● Движение стрелки режима и индикатора дня недели

Изменение настройки дня недели также приведет к перемещению стрелки режима.

● День


- Смена индикатора дня может занять от одной до четырёх минут после того, как время достигнет полуночи. Стрелка режима перемещается в соответствии с изменением индикатора дня.
- Если заводная головка часов вытянута, день может отображаться неправильно.

Зарядка


Эти часы работают от аккумуляторной батареи, заряжаемой от солнечной панели. Солнечная панель встроена в циферблат часов и вырабатывает энергию при попадании на него света.

● Зарядка часов

Когда вы не носите часы, положите их в место, подверженное яркому свету.



Нося часы, убедитесь, что циферблат (солнечная панель) не загораживается от света рукавом одежды. Эффективность генерации электроэнергии снижается даже если циферблат закрыт лишь частично.



Важно!


- Некоторые источники света и условия окружающей среды могут привести к сильному нагреванию часов во время зарядки, что создаёт риск ожогов и повреждения внутренних компонентов часов.

Избегайте зарядки часов в условиях, подобных описанным ниже, где температура может превышать 60 °C (140 °F).

- На приборной панели автомобиля, припаркованного на солнце.
- Вблизи ламп накаливания, фар, галогенных ламп и других источников тепла.
- В местах, подверженных длительному воздействию прямых солнечных лучей, и в других местах с высокой температурой.

● Проверка уровня заряда

Если после вытягивания заводной головки её снова нажать, стрелка режима укажет текущий уровень заряда. Через некоторое время стрелка режима укажет текущий день недели.



- ① Низкий уровень заряда батареи
- ② Хороший (средний уровень заряда)
- ③ Хороший (высокий уровень заряда)

● Оставшийся заряд и разряженная батарея

Вы можете определить уровень заряда, наблюдая за движением руки. Функции отключаются при низком заряде аккумулятора.

Важно!


- Если батарея разрядилась или разряжена, как можно скорее подставьте поверхность (солнечную панель) под свет.

Примечание

- Если после разрядки батареи циферблат часов будет подвергаться воздействию света, секундная стрелка начнет вращаться против часовой стрелки, пока не остановится на 57-й секунде. Это будет означать, что началась зарядка.


Низкий заряд батареи

Секундная стрелка движется с интервалом в две секунды.



Разряженная батарея

Все стрелки и индикатор дня остановились.



● Рекомендации по времени зарядки

В таблице ниже приведены ориентировочные сроки зарядки.

Время зарядки, необходимое для 1 дня работы

Уровень освещенности (люкс)	Приблизительное время зарядки
50,000	8 минут
10,000	30 минут
5,000	48 минут
500	8 часов

Время зарядки

- Солнечный день, вне помещения (50 000 люкс)

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	2 часа
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	17 часов
Высокий уровень заряда → полная зарядка	5 часов

- Солнечный день, в помещении возле окна (10 000 люкс))

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	5 часов
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	64 часа
Высокий уровень заряда → полная зарядка	18 часов

- Облачный день, в помещении возле окна (5 000 люкс)

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	8 часов
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	104 часа
Высокий уровень заряда → полная зарядка	28 часов

- Помещение с лампами дневного света (500 люкс)

Разряженный аккумулятор → средний уровень заряда	92 часа
Средний уровень заряда → высокий уровень заряда	-
Высокий уровень заряда → полная зарядка	-

Примечание

- Фактическое время зарядки зависит от условий зарядки, настроек часов и других факторов.

● Энергосбережение

Если оставить часы в темном месте примерно на один час в период с 22:00 до 5:50 утра, секундная стрелка остановится, и часы перейдут на уровень энергосбережения 1. Если оставить часы в таком состоянии на шесть или семь дней, все стрелки остановятся, и часы перейдут на уровень энергосбережения 2.

Уровень 1:

Основные функции хронометража работают.

Уровень 2:

Индикатор дня недели и стрелка режима работают.

Примечание

- Обратите внимание, что часы также могут перейти в режим энергосбережения, если циферблат загорожен рукавом, когда вы их носите.
- Часы переходят в режим энергосбережения в одном из перечисленных ниже режимов.
 - Режим мирового времени
 - Режим секундомера (сброс показаний до нуля)

● Восстановление после операции энергосбережения


Нажмите любую кнопку, выполните операцию с заводной головкой или поместите часы в хорошо освещенное место, чтобы они вышли из режима энергосбережения.

Полезные функции

Сопряжение часов с телефоном упрощает использование ряда их функций.


Автоматическая корректировка времени

⌚ Автоматическая регулировка времени



Выборка из более чем 300 городов мирового времени

⌚ Настройка параметров мирового времени



Кроме того, с помощью телефона можно настроить ряд других параметров часов.

Чтобы перенести данные на часы и настроить параметры, сначала необходимо подключить часы к телефону.

⌚ Подготовка

- Для сопряжения с часами на вашем телефоне должно быть установлено приложение CASIO «CASIO WATCHES».

Связь с телефоном

При наличии Bluetooth-соединения между часами и телефоном (Mobile Link) текущее время часов корректируется автоматически. Вы также можете изменить другие настройки часов.

Примечание

- Эта функция доступна только при запущенном на телефоне приложении CASIO WATCHES.
- В этом разделе описываются операции с часами и телефоном.
 - ⌚ : Работа с часами
 - ⌚ : Работа с телефоном

Подготовка

Чтобы использовать часы вместе с телефоном, сначала необходимо их синхронизировать. Выполните следующие шаги, чтобы синхронизировать часы с телефоном.

- ① Установите необходимое приложение на свой телефон.

В Google Play или App Store найдите приложение CASIO «CASIO WATCHES» и установите его на свой телефон.

- ② Настройте параметры Bluetooth.


Включите Bluetooth на телефоне.

Примечание

- Подробную информацию о процедурах настройки смотрите в документации к вашему телефону.

● ③ Сопряжение часов с телефоном.
Прежде чем использовать часы вместе с телефоном, их необходимо синхронизировать.

- Поднесите телефон, с которым необходимо установить сопряжение, к часам (в пределах одного метра).
- Нажмите значок «ЧАСЫ CASIO».
 - Перейдите **+** на вкладку «Мои часы». Затем выберите название нужного устройства.
- Удерживайте (B) не менее 2,5 секунд, пока секундная стрелка не переместится на [C].
- Выполните действия, указанные на экране телефона, с которым необходимо установить сопряжение. После установки соединения между часами и телефоном секундная стрелка переместится на [C].
 - Если по какой-либо причине сопряжение не удалось, часы вернутся в состояние, указанное на шаге 1 данной процедуры.
 Повторите процедуру сопряжения с самого начала.



Примечание


- При первом запуске CASIO WATCHES на вашем телефоне появится сообщение с вопросом о том, хотите ли вы включить получение данных о местоположении. Настройте параметры, чтобы разрешить фоновое использование данных о местоположении.

Автоматическая регулировка времени

Часы будут подключаться к телефону в заданное время каждый день и корректировать настройки времени.

● Использование этой функции

Ваши часы корректируют время четыре раза в день по заданному графику. Если вы оставите часы в режиме мирового времени или в режиме секундомера, пока они обнуляются, они автоматически выполняют корректировку времени в процессе вашей повседневной жизни, без каких-либо действий с вашей стороны.



Важно!

- Часы могут не выполнить автоматическую корректировку времени при следующих условиях:
 - Часы находятся слишком далеко от сопряженного телефона;
 - Связь невозможна из-за радиопомех и т. д.;
 - Телефон обновляет свою систему;
 - Приложение CASIO WATCHES не запущено на телефоне.

Примечание

- Если часы не показывают правильное время даже при подключении к телефону, отрегулируйте положение стрелок и индикатора дня недели.
 - Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели
- Если в часах CASIO указан город мирового времени, время в нём также будет скорректировано автоматически.
- Часы подключаются к телефону и выполняют автоматическую корректировку времени примерно в 00:30, 06:30, 12:30 и 18:30. После завершения автоматической корректировки времени соединение автоматически разрывается.


● Запуск немедленной корректировки времени

Время на часах будет автоматически корректироваться при каждом подключении часов к телефону. Если вы хотите мгновенно корректировать время, выполните следующие действия для подключения к телефону.

- Поднесите телефон близко (в пределах одного метра) к часам.
- Удерживайте кнопку (B) не менее 0,5 секунды, пока секундная стрелка не укажет на [C]. Отпустите кнопку, как только секундная стрелка укажет на [C].

При подключении часов к телефону секундная стрелка обычно перемещается в положение [Y(ДА)], после чего происходит корректировка времени часов.


 - Соединение автоматически разрывается после завершения корректировки времени.



Настройка параметров мирового времени

Указание города мирового времени в часах CASIO WATCHES приводит к соответствующему изменению города мирового времени на часах.

Стандартное/летнее время мирового времени будет скорректировано автоматически, без каких-либо действий с вашей стороны.




Примечание

- Функция мирового времени CASIO WATCHES позволяет выбрать один из примерно 300 городов в качестве города мирового времени.


Чтобы выбрать город мирового времени

- Нажмите значок «CASIO WATCHES».
- Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C]. Это установит соединение между часами и телефоном.
- Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.




- Выполните действия, указанные на экране телефона. Настройка мирового времени отобразится на часах.

- Вы можете определить, является ли мировое время временем до полудня (AM) или после полудня (PM), проверяя положение малой 24-часовой стрелки.




Часы и минуты мирового времени



Часы мирового времени (24-часовой формат)

Настройка летнего времени

- Нажмите значок «CASIO WATCHES».
- Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C]. Это установит соединение между часами и телефоном.
- Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



- Выполните действия, показанные на экране телефона, чтобы выбрать настройку летнего времени.

- “Auto”
Часы автоматически переключаются между зимним и летним временем.
- “OFF”
Часы всегда показывают зимнее время.
- “ON”
Часы всегда показывают летнее время.

Примечание

- Если для настройки летнего времени установлено значение «Авто», часы будут автоматически переключаться между зимним и летним временем. Вам не нужно переключаться между зимним и летним временем вручную. Даже если вы находитесь в регионе, где летнее время не используется, вы можете оставить настройку летнего времени на часах в положении «Авто».
- Изменение настройки времени вручную с помощью часов отменит автоматическое переключение между стандартным и летним временем.
- На экране CASIO WATCHES отображается информация о периодах летнего времени.


● Поменять местами мировое и домашнее время

1. □ Нажмите значок «CASIO WATCHES».

2. ⌂ Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].


This establishes a connection between the watch and phone.

- Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



3. □ Выполните действия, показанные на экране телефона, чтобы поменять местами домашнее время и мировое время.

Пример: Если ваш город — Токио, а город мирового времени — Нью-Йорк, они поменяются местами, как показано ниже



Примечание

- Автоматическая коррекция времени не работает в течение 24 часов после замены домашнего времени на мировое.

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели


Если стрелки и/или индикатор дня не совпадают даже при выполнении автоматической настройки времени, отрегулируйте их с помощью ЧАСОВ CASIO.

1. □ Нажмите значок «CASIO WATCHES».

2. ⌂ Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

Это установит соединение между часами и телефоном.

- Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



3. □ Выполните действия, указанные на экране телефона, чтобы скорректировать положение стрелки и индикатора дня недели.

Поиск телефона


Вы можете воспользоваться функцией поиска телефона, чтобы включить звуковой сигнал на телефоне, который поможет вам его найти. Сигнал будет звучать принудительно, даже если телефон находится в режиме вибрации.

Важно!

- Функция поиска телефона не будет подавать звуковой сигнал, если на телефоне не запущено приложение CASIO WATCHES.


- Не используйте эту функцию в местах, где звуковые сигналы телефонных вызовов запрещены.
- Звуковой сигнал звучит на высокой громкости. Не используйте эту функцию при прослушивании звука телефона через наушники.

1. ⌂ Если часы подключены к телефону, нажмите любую кнопку, чтобы завершить соединение.



2. ⌂ Удерживайте (B), пока секундная стрелка три раза не укажет на [C]. Между часами и телефоном установится соединение, после чего раздастся сигнал вызова.

- Сигнал вызова раздастся через несколько секунд.




3. ⌂ Нажмите любую кнопку, чтобы остановить звонок.

- Вы можете нажать любую кнопку на часах, чтобы остановить звонок телефона, но только в течение первых 30 секунд после его начала.

Настройка параметров часов

С помощью часов CASIO можно указать время до автоматического разрыва Bluetooth-соединения и настроить другие параметры.


1.  Нажмите на значок «ЧАСЫ CASIO».
2.  Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C]. Это установит соединение между часами и телефоном.
 - Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



3.  Выберите параметр, который хотите изменить, и выполните действие, указанное на экране телефона.

Изменение настроек летнего времени в вашем городе

1.  Нажмите на значок «ЧАСЫ CASIO».
2.  Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C]. Это установит соединение между часами и телефоном.
 - Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.




3.  Выполните операцию, показанную на экране телефона, чтобы изменить настройки летнего времени вашего города.

Проверка уровня заряда часов

Используйте следующую процедуру для проверки текущего уровня заряда часов CASIO.

1.  Нажмите на значок «ЧАСЫ CASIO».
2.  Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C]. Это установит соединение между часами и телефоном.
 - Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



3.  Используйте часы CASIO для проверки уровня заряда.

Подключение


Подключение к телефону

В этом разделе объясняется, как установить Bluetooth-соединение с телефоном, сопряженным с часами.

- Если часы не сопряжены с телефоном, к которому вы хотите подключиться, ознакомьтесь с информацией ниже и выполните их сопряжение.

 **③ Подключите часы к телефону.**

1. Поднесите телефон ближе к часам (в пределах одного метра).
2.  Нажмите и удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C]. Это установит соединение между часами и телефоном.
 - Секундная стрелка один раз укажет на [C] примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



Важно!


- Если у вас возникли проблемы с установкой соединения, это может означать, что приложение CASIO WATCHES не запущено на телефоне. На главном экране телефона нажмите значок «CASIO WATCHES». После запуска приложения удерживайте кнопку (B) на часах не менее 2,5 секунд.

Примечание

- Подключение будет разорвано, если вы не выполните никаких действий на часах или телефоне в течение определенного времени. Чтобы указать предельное время соединения, выполните следующие действия в CASIO WATCHES: «Настройки часов» → «Время соединения с приложением».
- Затем выберите значение 3 минуты, 5 минут или 10 минут.

Отключение от телефона


Нажатие любой кнопки разрывает соединение Bluetooth и возвращает секундную стрелку в обычный режим работы.



Использование часов в медицинском учреждении или самолете

Находясь в больнице, на борту самолёта или в любом другом месте, где прием сигнала автоматической калибровки времени или подключение к телефону могут вызывать проблемы, вы можете отключить эти функции, выполнив следующую процедуру. Чтобы снова включить автоматическую калибровку времени, выполните ту же операцию еще раз.

1.  Нажмите значок «CASIO WATCHES».
2.  Удерживайте (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C]. Это установит соединение между часами и телефоном.
 - Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.




3.  Выполните действия, отображаемые на экране телефона, чтобы включить или отключить автоматическую калибровку времени.

Отмена сопряжения

Для отключения сопряжения часов с телефоном требуются как операции с ЧАСАМИ CASIO, так и с часами.

● Удаление информации о сопряжении с CASIO WATCHES


1.  Если часы подключены к телефону, нажмите любую кнопку, чтобы разорвать соединение.



2.  Нажмите значок «CASIO WATCHES».
3.  Выполните действия, указанные на экране экране телефона, чтобы отменить сопряжение.

● Удаление информации о сопряжении с часами

1.  Вытяните заводную головку до первого щелчка.
2.  Удерживайте (B) не менее 10 секунд — это удалит информацию о сопряжении (секундная стрелка укажет на [C]).



3.  Задвиньте заводную головку обратно.

|| Если вы покупаете другой телефон

Вам необходимо выполнить сопряжение каждый раз, когда вы хотите установить Bluetooth-соединение с телефоном в первый раз.

-  [Удаление информации о сопряжении с часами](#)
-  [③ Выполните сопряжение часов с телефоном.](#)

Регулировка времени

Ваши часы могут получать информацию о дате и времени, подключаясь к телефону и принимая сигналы времени, которые они используют для настройки своих настроек.

Важно!

- Отключайте автоматическую настройку времени, когда находитесь в самолете или в любой другой зоне, где прием радиоволн запрещен или ограничен.
-  [Использование часов в медицинском учреждении или самолете](#)

Руководствуясь приведенной ниже информацией, настройте параметры времени в соответствии со способом, который соответствует вашему образу жизни.

Вы пользуетесь телефоном?

Рекомендуем настроить время, подключив часы к телефону


Автоматическая настройка времени



Можно ли принимать сигнал времени в вашем районе?

Если вы способны принимать сигнал точного времени, настройки времени можно настроить в соответствии с полученным сигналом.

- ⌚ Диапазоны приема сигнала калибровки времени
- ⌚ Установка домашнего города



Помимо вышеперечисленного.

Если вам не удается подключиться к телефону и получить сигнал времени, вы можете выполнить операции с кнопками часов, чтобы отрегулировать настройки времени.

Использование часовых операций для настройки времени



Регулировка времени с помощью сигнала времени

Обзор

Настройки времени и дня недели на часах можно настроить в соответствии с полученным сигналом калибровки времени.

Важно!

- Для корректной настройки текущего времени на основе приёма сигнала калибровки времени необходимо указать часовой пояс, в котором вы используете часы.
- Если часам не удалось подключиться к телефону для корректировки времени хотя бы один раз в течение предыдущего дня при использовании соединения с телефоном, они автоматически попытаются принять сигнал калибровки времени.
- Отключайте автоматическую корректировку времени, когда находитесь в самолёте или в любой другой зоне, где приём радиоволн запрещён или ограничен.
- ⌚ Использование часов CASIO для настройки параметров
- ⌚ Использование функций часов для настройки параметров

Примечание

- Зоны, где поддерживается приём сигнала калибровки времени, ограничены. Если часы находятся в зоне, где приём сигнала калибровки времени невозможен, подключитесь к телефону для настройки времени и дня недели.

⌚ Диапазоны приёма сигнала калибровки времени

- Если часы не показывают правильное время даже после получения сигнала калибровки времени, скорректируйте положение стрелок и указателя дня недели.

⌚ Использование часов CASIO для корректировки положения стрелок

⌚ Использование функций часов для корректировки положения стрелок

Местоположение с хорошим уровнем приема сигнала

Сигнал калибровки времени можно получить, если часы находятся возле окна.

- Расположите часы так, чтобы их сторона с 12-часовой отметкой была обращена к окну.
- Не допускайте контакта металлических предметов с часами.
- Не перемещайте часы.
- Не выполняйте никаких действий с часами.



Примечание

- В описанных ниже областях могут возникнуть проблемы с приемом сигнала калибровки времени.
 - Среди зданий или вблизи них
 - Во время езды в транспортном средстве
 - Вблизи бытовой техники, офисной техники, мобильных телефонов и т. д.
 - На строительной площадке, в аэропорту или в любом другом месте, где возникают помехи радиоволнам
 - Вблизи высоковольтных линий
 - В горной местности или за горой

Дальность приема сигнала времени

● Япония (JJY)

Японские радиостанции, передающие сигналы времени, расположены на горе Отакадоя в префектуре Фукусима и горе Хаганэ в префектуре Фукуока/Сага. Радиус приёма японских радиостанций составляет около 1000 км от каждой станции.

● Китай (BPC)

Китайская радиостанция, передающая сигналы времени, расположена в Шанцю, провинция Хэнань, Китай. Дальность приёма китайского сигнала времени составляет около 1500 км от станции.

● Соединенные Штаты (WWVB)

Радиостанция США, передающая сигналы времени, расположена в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Дальность приёма сигнала времени США составляет около 3000 км от передающей станции.

● Великобритания (MSF)/Германия (DCF77)

Британская радиостанция, передающая сигналы времени, расположена в Анторне, графство Камбрия. Немецкая радиостанция, передающая сигналы времени, расположена в Майнфлингене, к юго-востоку от Франкфурта. Дальность приема британских и немецких сигналов времени составляет около 1500 км от каждой станции.

Примечание

- Даже если вы находитесь в пределах нормального диапазона приема сигнала калибровки времени, прием может быть невозможен из-за следующих факторов: географические контуры, погода, время года, время суток, беспроводные помехи.

Автоматический прием сигнала времени

Выполняется автоматическая операция приёма сигнала калибровки времени, и настройки времени и дня корректируются в период с полуночи до 5:00 утра. После успешного приёма сигнала дальнейшие операции автоматического приёма в этот день выполняться не будут.

Подготовка

Войдите в режим мирового времени или режим секундомера, сбросив показания секундомера до нуля.

⌚ **Переключение между режимами**

⌚ **Измерение прошедшего времени**

Расположите часы возле окна или в другом месте, подходящем для приема сигнала.

- Секундная стрелка указывает на [R] во время операции приёма.
- После успешного приёма настройки времени и дня будут скорректированы автоматически.

Примечание


- Приём сигнала занимает от двух до десяти минут. Время может достигать 20 минут.
- Если часы подключаются к телефону и корректируют настройки времени, они не будут автоматически принимать сигнал калибровки времени до конца дня или на следующий день.

Ручной прием сигнала времени

1. Расположите часы у окна или в другом месте, подходящем для приёма сигнала точного времени..

2. Удерживайте кнопку (B) не менее 0,5 секунды, пока секундная стрелка не укажет на [R].

Это означает, что приём сигнала начат. После завершения приёма настройки времени и дня будут скорректированы соответствующим образом.



Примечание

- Приём сигнала калибровки времени занимает от двух до десяти минут. Время может достигать 20 минут.
- Приём сигнала калибровки времени ночью лучше, чем днём.
- Сигнал калибровки времени не может быть получен, пока часы сопряжены с телефоном.

Меры предосторожности при приеме сигнала

- Если по какой-либо причине часы не могут корректировать время в соответствии с калибровочным сигналом, средняя точность хода составляет ± 15 секунд в месяц.
- Обратите внимание, что внутренний процесс декодирования, выполняемый часами после получения сигнала, может привести к небольшому смещению времени (менее чем на одну секунду).
- Приём калибровочного сигнала невозможен при условиях, описанных ниже.
 - При низком заряде батареи
 - Во время выполнения операции отсчёта истекшего времени (отключено только автоматическое получение).
 - На уровне энергосбережения 2
 - При вытянутой заводной головке
 - Когда в настройках «Город проживания» указан часовой пояс, в котором приём сигнала времени невозможен
 - Когда часы находятся вне зоны приёма сигнала времени
 - Когда часы сопряжены с телефоном
- Чтобы выполнить ручную калибровку времени, убедитесь, что часы не сопряжены с телефоном. Если сопряжение выполнено, удалите информацию о сопряжении часов перед выполнением ручного приёма.

⌚ Отключение сопряжения

- После успешного приёма времени и/или день будут скорректированы автоматически. В случае, описанном ниже, летнее время не будет применяться корректно.
 - Когда власти изменяют дату и время начала летнего времени, дату и время окончания или другие правила
- Если ваши часы подключены к телефону, необходимо настроить параметры, чтобы часы CASIO могли получать информацию о местоположении. Даже если вы находитесь в зоне приема сигнала времени, прием не будет осуществляться, если настройки настроены таким образом, что прием сигнала невозможен.
- С января 2021 года в Китае летнее время не действует. Если в будущем Китай начнет использовать летнее время, время, отображаемое на часах для Китая, может быть неверным.

Использование часовых операций для настройки времени

Если по какой-то причине ваши часы не могут подключаться к телефону, вы можете воспользоваться функциями часов, чтобы настроить параметры даты и времени.

● Установка домашнего города


Используйте процедуру, описанную в этом разделе, чтобы выбрать город (часовой пояс), который будет использоваться в качестве вашего домашнего города.

Важно!

- Если вы не укажете город (часовой пояс), в котором вы используете часы, текущая настройка времени будет неверной после ее корректировки на основе сигнала калибровки времени.

1. Вытяните заводную головку до второго щелчка.

Секундная стрелка переместится на код города, выбранного в данный момент.



2. Вращайте заводную головку, чтобы изменить город проживания.

- Вы также можете выбрать часовой пояс, название которого не указано на циферблате часов.
- Подробную информацию о часовых поясах см. ниже.


⌚ Таблица городов

3. Верните заводную головку в исходное положение.

● Настройка времени и дня недели

1. Вытяните заводную головку до второго щелчка.

Секундная стрелка переместится на код города, выбранного в данный момент.



2. Удерживайте (B) не менее трёх секунд.


Это переместит секундную стрелку в положение «12 часов» и позволит установить часы и минуты.

3. Вращайте заводную головку, чтобы изменить настройки часов и минут.

4. Нажмите (B).

Это позволит установить разряд десятков года.


5. Вращайте заводную головку, чтобы установить секундную стрелку в нужное положение разряда десятков года.



6. Нажмите (B).


Это позволит установить цифру, обозначающую первый год.

7. Вращая заводную головку, переместите секундную стрелку в нужное положение для цифры, обозначающей первый год.



8. Нажмите (B).


Это позволяет выполнить операцию установки месяца.



9. Вращайте заводную головку, чтобы изменить месяц.

10. Нажмите (B).

Стрелка режима слегка переместится, указывая на то, что функция установки дня включена.



- Изменение настройки дня приведет к многократному вращению стрелки режима.

[Движение стрелки и указателя дня недели](#)

11. Вращайте заводную головку, чтобы изменить день недели.

- Чтобы вернуться к установке часов и минут, нажмите (B).

12. По сигналу точного времени в конце минуты верните заводную головку в исходное положение.

Настройка летнего времени (город проживания)

Если вы находитесь в регионе, где действует летнее время, вы также можете настроить летнее время.

Примечание

- Заводская настройка летнего времени по умолчанию для всех городов — [AT (AUTO)]. Во многих случаях настройка [AT (AUTO)] позволяет использовать часы без переключения между летним и зимним временем.
- При ручном выборе часового пояса, для которого не отображается название города, используйте [STD] или [DST] для настройки летнего времени.


1. Вытяните заводную головку до второго щелчка. Секундная стрелка переместится на код выбранного города.

2. Нажмите (B).

Это позволит перейти на летнее время.

- Стрелка режима будет указывать на настройку летнего времени для текущего выбранного города.

3. Поверните заводную головку, чтобы изменить настройку летнего времени.



• [AT (AUTO)]

Часы автоматически переключаются между зимним и летним временем.

• [STD]

Часы всегда показывают зимнее время.

• [DST]

Часы всегда показывают летнее время.

4. Верните заводную головку в нормальное положение.

Проверка результата последней корректировки

1. Войдите в режим мирового времени или режим секундомера, сбросив показания секундомера на все нули.

[Переключение между режимами](#)

[Измерение прошедшего времени](#)

2. Нажмите (B).

Секундная стрелка покажет результат последней операции настройки времени. Стрелки часов вернутся к текущему времени, если вы не выполните никаких действий в течение девяти или десяти секунд.

[Y(ДА)]: Последняя операция настройки времени выполнена успешно.

[N(НЕТ)]: Последняя операция настройки времени не выполнена.

Примечание

- Даже если операция приема сигнала калибровки времени или соединение с телефоном были выполнены успешно, секундная стрелка будет указывать на [N(NO)], если вы вручную настроили время и/или дату.

Использование часов в медицинском учреждении или в самолете


Находясь в больнице, на борту самолёта или в любом другом месте, где приём сигнала автоматической калибровки времени или подключение к телефону могут вызывать проблемы, вы можете отключить эти функции, выполнив следующую процедуру. Чтобы снова включить автоматическую калибровку времени, выполните ту же операцию ещё раз.

1. Войдите в режим мирового времени или режим секундомера, сбросив показания секундомера на все нули.

⌚ [Переключение между режимами](#)
⌚ [Измерение прошедшего времени](#)

2. Нажмите (B).

Секундная стрелка будет показывать последний полученный результат в течение девяти или десяти секунд.




3. В течение 10 секунд после нажатия кнопки (B) выше вытяните заводную головку до первого щелчка.

- Если после выполнения действия, описанного в шаге 2, до вытягивания заводной головки прошло более 10 секунд, секундная стрелка вернётся к секундам. В этом случае повторите шаг 2.

4. Поверните заводную головку, чтобы отключить автоматическую настройку времени.

[Y(ДА)]: Автоматическая настройка времени включена.
[N(НЕТ)]: Автоматическая настройка времени выключена.



5. Вставьте заводную головку обратно.


Примечание

- Если часы сопряжены с телефоном, часы CASIO можно использовать для отключения автоматической корректировки времени.

⌚ [Использование часов CASIO для отключения автоматической корректировки времени](#)

Мировое время

Мировое время позволяет узнать текущее время в любом из 27 городов и 38 часовых поясов по всему миру.



Использование часов CASIO для настройки параметров города мирового времени

Если часы сопряжены с телефоном, вы также можете использовать ЧАСЫ CASIO для настройки города мирового времени.

⌚ [Настройка параметров мирового времени](#)

Примечание


- Города мирового времени, которые можно выбрать только с помощью часов CASIO, нельзя выбрать с помощью операций с часами.

Настройка города по мировому времени

Используйте процедуру ниже, чтобы указать город (часовой пояс), время которого вы хотите просмотреть.

1. Войдите в режим "Мирового времени"
⌚ [Переключение между режимами](#)
2. Вытяните заводную головку до первого щелчка.
Секундная стрелка укажет на выбранный город мирового времени.

Город мирового времени (часовой пояс)




Заводная головка

3. Вращайте заводную головку, чтобы изменить город (часовой пояс) мирового времени.
Часовая и минутная стрелки мирового времени показывают текущее время в выбранном часовом поясе.

- Вы также можете выбрать часовой пояс, название которого не указано на циферблате часов.
- Подробную информацию о часовых поясах см. ниже.

⌚ [Таблица городов](#)

Мировое время, час и минута



Заводная головка

Час мирового времени (24-часовой)

4. Задвиньте заводную головку обратно.


Настройка летнего времени (мирового времени)

Если вы находитесь в регионе, где действует летнее время, вы также можете настроить летнее время.

Примечание

- Заводская настройка летнего времени по умолчанию для всех городов — [AT (AUTO)]. Во многих случаях настройка [AT (AUTO)] позволяет использовать часы без переключения между летним и зимним временем
- При ручном выборе часового пояса, для которого не отображается название города, используйте [STD] или [DST] для настройки летнего времени.
- Если в качестве города выбрано [UTC], вы не сможете изменить или проверить настройки летнего времени.

1. Войдите в режим "Мирового времени".
☞ [Переключение между режимами](#)
2. Вытяните заводную головку до первого щелчка.
Секундная стрелка укажет на текущий выбранный город мирового времени (часовой пояс).
3. Нажмите (B).
Стрелка режима переместится на настройку летнего времени текущего выбранного города мирового времени (часовой пояс).
4. Вращайте заводную головку, чтобы изменить настройку летнего времени.
 - [AT (AUTO)]
Часы автоматически переключаются между зимним и летним временем.
 - [STD]
Часы всегда показывают зимнее время.
 - [DST]
Часы всегда показывают летнее время.




5. Верните заводную головку в нормальное положение.

Поменять время вашего родного города и мировое время

В режиме мирового времени удерживайте кнопку (A) около трёх секунд, чтобы поменять время вашего города проживания на мировое время.

Пример: Чтобы поменять время вашего города проживания «TYO» (Токио) на время вашего города мирового времени «NYC» (Нью-Йорк)



- Если операция замены приводит к изменению настройки индикатора дня недели, стрелка режима будет вращаться много раз.
- ☞ [Движение стрелки и индикатора дня недели](#)

Примечание

- Эта функция полезна, когда вам нужно переехать в другой часовой пояс. Подробнее о том, как ею воспользоваться, читайте в разделе ниже.
- ☞ [Переезд в другой часовой пояс](#)

Переход в другой часовой пояс

Используйте следующую процедуру для легкого изменения настроек дня и времени на часах в соответствии с местоположением назначения.


● Перед посадкой

1. Настройте мировое время на текущее время в пункте назначения.



- ☞ [Использование часов CASIO для настройки параметров](#)
- ☞ [Использование функций часов для настройки параметров](#)


2. Отключить автоматическую корректировку времени.



- ☞ [Использование часов CASIO для настройки параметров](#)
- ☞ [Использование функций часов для настройки параметров](#)

● После прибытия

1. Поменяйте местами время часового пояса отправления и время часового пояса назначения.



- ⌚ Использование часов CASIO для настройки параметров
- ⌚ Использование функций часов для настройки параметров

2. Включите автоматическую корректировку времени.

- ⌚ Использование часов CASIO для настройки параметров
- ⌚ Использование функций часов для настройки параметров

3. Настройте время.


- ⌚ Запуск мгновенной корректировки времени

Секундомер

Секундомер измеряет прошедшее время с точностью до одной секунды до 23 часов 59 минут 59 секунд (24 часа).



Измерение прошедшего времени



1. Войдите в режим "Секундомера".
⌚ Переключение между режимами
2. Вставьте заводную головку обратно.
3. Используйте приведенные ниже операции для измерения прошедшего времени.



4. Нажмите (B), чтобы обнулить прошедшее время.
 - Вытягивание заводной головки во время измерения прошедшего времени обнулит отображаемое значение.

Примечание

- Операции с кнопкой (B), указанные ниже, можно выполнять во время измерения прошедшего времени.
 - Подключение к сопряженному телефону для настройки времени часов
 - Корректировка времени с помощью сигнала калибровки времени
 - Сопряжение или повторное сопряжение часов с телефоном
 - Поиск сопряженного телефона
- Сброс секундомера на все нули приводит к тому, что секундная стрелка на мгновение перемещается в положение «12 часов». Через 10 секунд она начнёт показывать текущее время в секундах.
- Стрелка режима указывает на [STW] во время измерения прошедшего времени. Стрелка режима указывает на день недели города, в котором вы находитесь, при этом секундомер сбрасывается на все нули.

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

Сильное магнитное поле или удар могут привести к смещению стрелок и/или указателя дня недели. В этом случае отрегулируйте положение стрелок и указателя дня недели.

- Часы автоматически выполняют выравнивание часовой стрелки, минутной стрелки, секундной стрелки и 24-часовой стрелки.


Использование часов CASIO для регулировки положения стрелок и указателя дня недели

Если часы сопряжены с телефоном, вы также можете использовать CASIO WATCHES для регулировки положения стрелок и указателя дня.

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

- Вытяните заводную головку до второго щелчка.
- Удерживайте (B) не менее шести секунд, пока секундная стрелка дважды не укажет на 12 часов. Отпустите кнопку, когда секундная стрелка достигнет 12 часов.
- Это запустит автоматическое выравнивание часовой, минутной, секундной и 24-часовой стрелок.
- Секундная стрелка укажет на 12 часов один раз примерно через три секунды, а затем второй раз примерно через шесть секунд.
- После завершения автоматической настройки стрелки должны находиться в положениях, показанных ниже.



- Нажмите (B).
- Часовая, минутная, секундная и 24-часовая стрелки переместятся в положение 11 минут.
- Когда 24-часовая стрелка окажется около 14:00, удерживайте кнопку (A), пока часовая, минутная и 24-часовая стрелки не начнут двигаться. Убедитесь, что 24-часовая стрелка остановится около 02:00.

- Нажмите (B).

Убедитесь, что малые часовая и минутная стрелки, а также малая 24-часовая стрелка остановились в положении «12 часов».



- Если малые часовая и минутная стрелки, а также малая 24-часовая стрелка не находятся в положении «12 часов», поверните заводную головку, чтобы совместить их с положением «12 часов».


- Нажмите (B).
- Убедитесь, что стрелка режима остановилась в положении [M], и проверьте, правильно ли отображается день недели.



- Если стрелка режима и/или индикатор дня недели не совпадают, вращайте заводную головку, чтобы переместить стрелку режима на [M], а индикатор дня недели — в центр окошка индикатора.
- Диапазон перемещения стрелки режима и индикатора дня недели при вращении заводной головки ограничен. Максимальное перемещение стрелки режима влево-вправо составляет 180 градусов в любом направлении. Индикатор дня недели перемещается лишь незначительно.
- После того, как стрелка режима и индикатор дня недели займут нужные положения, перейдите к шагу 10 данной процедуры. Если вам не удаётся выполнить необходимые настройки, перейдите к шагу 8.

8. Нажмите (B).

Убедитесь, что индикатор дня показывает «1».



- Изменение настройки даты приведет к многократному вращению стрелки режима. В некоторых случаях вращение стрелки режима может продолжаться около 20 минут.

[Движение стрелки и индикатора дня недели](#)

- Если вместо цифры «1» отображается день недели, вращайте заводную головку до тех пор, пока вместо цифры «1» не появится день недели.
- Стрелка режима движется вместе с вращением заводной головки. Совместите стрелку режима с [M].

10. Задвиньте заводную головку обратно.

Примечание

- Если оставить заводную головку вытянутой более чем на 30 минут без выполнения каких-либо действий, процедура настройки автоматически отключится. В этом случае верните заводную головку в нормальное положение, а затем снова вытяните её, чтобы начать процедуру сначала. Если вернуть заводную головку в нормальное положение в ходе процедуры настройки, стрелки вернутся в нормальное положение. Все настройки, выполненные вами до этого момента, будут применены.

Прочие сведения

В этом разделе представлена дополнительная информация, которая вам также необходима. Обращайтесь к ней по мере необходимости.

Список городов

Вы можете указать часовой пояс, код города которого не отображается на циферблате, совместив секундную стрелку с соответствующим смещением UTC.

Код города	Город	Секундная стрелка	Смещение
UTC	Всемирное координированное время	0	0
LON*	Лондон	2	0
PAR*	Париж	4	+1
ATH*	Афины	6	+2
JED	Джидда	8	+3
-	-	9	+3.5
DXB	Дубай	10	+4
-	-	11	+4.5
-	-	12	+5
DEL	Дели	13	+5.5
-	-	14	+5.75
DAC	Дакка	15	+6
-	-	16	+6.5
BKK	Бангкок	17	+7
HKG*	Гонконг	19	+8
-	-	21	+8.75
TYO*	Токио	22	+9
-	-	23	+9.5
SYD	Сидней	24	+10
-	-	25	+10.5
NOU	Нумеа	26	+11
WLG	Веллингтон	28	+12
-	-	29	+12.75
TBU	Нукуалофа	30	+13
CXI	Киритимати	32	+14
BAR	Остров Бейкер	36	-12
PPG	Паго-Паго	38	-11
HNL	Гонолулу	40	-10
-	-	41	-9.5
ANC	Анкоридж	42	-9
LAX*	Лос-Анджелес	44	-8
DEN*	Денвер	46	-7
CHI*	Чикаго	48	-6
NYC*	Нью-Йорк	50	-5
YHZ*	Галифакс	52	-4
-	-	53	-3.5
RIO	Рио-де-Жанейро	54	-3
FEN	Фернанду-ди-Норонья	56	-2
RAI	Прая	58	-1

* Часовые пояса, в которых возможен приём сигнала калибровки времени.

• Информация в таблице выше актуальна по состоянию на январь 2021 года.

Таблица перехода на летнее время

Если выбрано [AT (AUTO)] для города, в котором действует летнее время, переключение между стандартным и летним временем будет выполняться автоматически в указанное в таблице ниже время.

Примечание

- Даты начала и окончания летнего времени для вашего текущего местоположения могут отличаться от указанных ниже. В этом случае вы можете получить информацию о переходе на летнее время для вашего города и города мирового времени, подключив часы к телефону. Если часы не подключены к телефону, вы можете изменить настройки летнего времени вручную.

Город	Переход на летнее время	Переход на стандартное время
Лондон	01:00, последнее воскресенье марта	02:00, последнее воскресенье октября
Париж	02:00, последнее воскресенье марта	03:00, последнее воскресенье октября
Афины	03:00, последнее воскресенье марта	04:00, последнее воскресенье октября
Сидней	02:00, первое воскресенье октября	03:00, первое воскресенье апреля
Веллингтон	02:00, последнее воскресенье сентября	03:00, первое воскресенье апреля
Анкоридж	02:00, второе воскресенье марта	02:00, первое воскресенье ноября
Лос-Анджелес	02:00, второе воскресенье марта	02:00, первое воскресенье ноября
Денвер	02:00, второе воскресенье марта	02:00, первое воскресенье ноября
Чикаго	02:00, второе воскресенье марта	02:00, первое воскресенье ноября
Нью-Йорк	02:00, второе воскресенье марта	02:00, первое воскресенье ноября
Галифакс	02:00, второе воскресенье марта	02:00, первое воскресенье ноября

* Хотя летнее время в Рио-де-Жанейро было отменено с января 2021 года, эти часы не отражают это изменение.

• Информация в таблице выше актуальна по состоянию на январь 2021 года.

Поддерживаемые телефоны

Информацию о телефонах, которые можно подключить к часам, можно найти на сайте CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Технические характеристики

Точность при нормальной температуре :

В среднем ± 15 секунд в месяц, когда корректировка времени путем приема сигнала калибровки времени или посредством связи с телефоном невозможна.

Хронометраж:

Час, минута, секунда, день (полностью автоматический календарь с 2000 по 2099 год), день недели

Функции приема сигнала :

Автоматический приём, ручной приём
Автоматический выбор
передатчика(для JJY, MSF/DCF77)
Принимаемые позывные
JJY (40kHz/60kHz), BPC (68.5kHz),
WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77
(77.5kHz)

Стандартное время

Переключение на летнее время
автоматически/вручную

Мировое время:

Текущее время в 38 часовых поясах
(включая 27 городов мира)* и
отображение времени по всемирному
координированному времени (UTC),
автоматический переход на летнее
время.

* Обновление возможно при
подключении часов к телефону.

Функция Mobile Link :

Автоматическая коррекция времени
Настройка времени настраивается
автоматически в заданное время

Коррекция времени одним касанием

Ручное подключение и настройка
времени

Поиск телефона

При работе часов звучит сигнал
оповещения телефона.
Переключение домашнего времени
Автоматический переход на летнее время

Автоматическое переключение между
стандартным и летним временем

Коррекция положения стрелок

Характеристики передачи данных

Bluetooth®

Диапазон частот: 2400–2480 МГц.
Максимальная мощность передачи: 0 дБм
(1 мВт). Дальность связи: до 2 метров
(зависит от условий окружающей среды).

Секундомер :

Единица измерения: 1 секунда
Время измерения: 23:59'59" (24 часа)
Функции измерения: Прошедшее время

Другое :

Автоматическая коррекция положения
руки, энергосбережение, индикатор
заряда батареи, оповещение о заряде
батареи

Источник питания

Солнечная панель и одна аккумуляторная
батарея

Approximate Battery Life :

Примерно 5 месяцев

Условия

Не подвергать воздействию света
при указанных ниже условиях.

Автоматическая настройка времени
со смартфона: 4 раза в день.

Энергосбережение: 6 часов в день.

Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного
уведомления.

Авторские права и зарегистрированные авторские знаки

- Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией CASIO Computer Co., Ltd. осуществляется по лицензии.
- iPhone и App Store являются товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.
- iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco Systems, Inc.
- GALAXY является зарегистрированным товарным знаком Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Google LLC.
- Другие названия компаний и продуктов, используемые в настоящем документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Устранение неполадок

Приём сигнала (сигнал калибровки времени)

Q1 Часы не могут выполнить операцию приема.

Заряжена ли батарея часов?

При низком заряде батареи прием
сигнала невозможен. Держите
часы на свету, пока они не
заряжаются достаточно.

↙ [Зарядка](#)

Находятся ли часы в режиме мирового
времени или в режиме секундомера со
сброшенным на все нули секундомером?

Часы не могут принимать сигналы времени,
если отключена функция автоматической
настройки или в режиме секундомера
выполняется измерение прошедшего времени.
Вернитесь в режим мирового времени или
войдите в режим секундомера и сбросьте
показания секундомера на все нули.

↙ [Переключение между режимами](#)
↙ [Измерение прошедшего времени](#)

Соответствует ли настройка вашего
города вашему местоположению?

Часы не будут показывать правильное время,
если выбран неправильный город проживания.
Измените настройки города проживания,
чтобы они правильно отражали ваше
местоположение.

↙ [Установка домашнего
города](#)

После проверки вышеперечисленного часы по-
прежнему не могут выполнить операцию приема.

Прием сигнала калибровки времени
невозможен при условиях,
описанных ниже.

- Когда часы находятся на уровне
энергосбережения 2
- Когда заводная головка вытянута
- Когда часы сопряжены с телефоном

Информацию об отмене сопряжения
см. в разделе
“[Отмена сопряжения](#)”.

Если по какой-либо причине
успешный приём сигнала невозможен,
вы можете вручную настроить время и
день недели.

Q2 The signal receive operation always fails.

Находятся ли часы в месте, подходящем для приема сигнала?

Проверьте окружающую обстановку и переместите часы в место с лучшим приемом сигнала.

▢ Соответствующее место приема сигнала

Не прикасались ли вы к часам во время операции приема?

Минимизируйте движение часов и не выполняйте никаких операций с часами во время приема сигнала.

Передает ли передатчик сигнала в вашем районе сигнал?

Передатчик калибровки времени, возможно, не передаёт сигнал. Повторите попытку позже.

Q3 Прием сигнала должен был быть успешным, но время и/или день на часах неверны.

Правильно ли указан часовой пояс, в котором вы используете часы?

Укажите часовой пояс, в котором вы используете часы.

▢ Установка города проживания
▢ Установка города мирового времени

Правильно ли расположены стрелки и/или индикаторы дня недели?

Отрегулируйте положение стрелки и/или индикатора дня.

▢ Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

После проверки вышеперечисленного настройки времени и/или дня по-прежнему неверны.

Настройте параметры времени и дня вручную.

▢ Использование часовых операций для настройки времени

Я не могу синхронизировать часы с телефоном

Q1 Мне никогда не удавалось установить (парное) соединение между часами и телефоном.

Используете ли вы поддерживаемую модель телефона?

Проверьте, поддерживаются ли часы указанная модель телефона и её операционная система.

Информацию о поддерживаемых моделях телефонов можно найти на веб-сайте CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Вы установили CASIO WATCHES на свой телефон?

Для подключения к часам необходимо установить приложение CASIO WATCHES на телефон.

▢ ① Установите необходимое приложение на свой телефон.

Правильно ли настроены настройки Bluetooth на вашем телефоне?

Настройте параметры Bluetooth на телефоне. Подробную информацию о настройке см. в документации к телефону.

Пользователи iPhone

- “Настройки” → “Bluetooth” → On
- “Настройки” → “Конфиденциальность” → “Общий доступ Bluetooth” → “CASIO WATCHES” → On

Пользователи Android

- Включите Bluetooth.

Помимо вышеперечисленного.

На некоторых телефонах для использования часов CASIO необходимо отключить BT Smart. Подробную информацию о настройке см. в документации к вашему телефону.

На главном экране нажмите: “Меню” → “Настройки” → “Bluetooth” → “Меню” → “Настройки BT Smart” → “Отключить”.


Я не могу повторно подключить часы к телефону

Q1 Я не могу повторно подключить часы к телефону после того, как они были отключены.

Часы CASIO работают?

Часы не смогут повторно подключиться к телефону, если на телефоне не запущено приложение CASIO WATCHES. На главном экране телефона нажмите значок «CASIO WATCHES». Затем нажмите и удерживайте кнопку (B) на часах, пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



Пробовали ли вы выключить телефон и снова включить его?

Выключите телефон, затем снова включите его и нажмите на значок «ЧАСЫ CASIO». Затем нажмите и удерживайте кнопку (B) на часах, пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



Q2 Я не могу подключиться, пока мой телефон находится в режиме полета.

Подключение к часам невозможно, пока телефон находится в режиме «В самолете». После выхода из режима «В самолете» перейдите на главный экран телефона и нажмите значок «CASIO WATCHES». Затем нажмите и удерживайте кнопку (B) на часах, пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.




Q3 Я не могу установить соединение после отключения функции автоматической настройки времени на часах.

Включите на часах автоматическую настройку времени, а затем нажмите и удерживайте кнопку (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.

⌚ Использование часов CASIO для настройки параметров


⌚ Использование функций часов для настройки параметров



Q4 Я изменил настройки Bluetooth на телефоне с включенного на выключеный, и теперь я больше не могу подключиться.

На телефоне выключите и снова включите Bluetooth, затем нажмите значок «CASIO WATCHES» на главном экране. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку (B), пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



Q5 Я не могу подключиться после выключения телефона.

Включите телефон и нажмите значок «CASIO WATCHES». Затем нажмите и удерживайте кнопку (B) на часах, пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.


Соединение телефона и часов

Q1 Я не могу установить соединение между телефоном и часами.

Пробовали ли вы выключить телефон и снова включить его?

Выключите телефон, затем снова включите его и нажмите на значок «CASIO WATCHES». Затем нажмите и удерживайте кнопку (B) на часах, пока секундная стрелка дважды не укажет на [C].

- Секундная стрелка укажет на [C] один раз примерно через 0,5 секунды, а затем второй раз примерно через 2,5 секунды.



Были ли часы повторно сопряжены с телефоном?

После удаления информации о сопряжении с часами CASIO выполните их повторное сопряжение.

- ⌚ Удаление информации о сопряжении с часов CASIO
- ⌚ ③ Выполните сопряжение часов с телефоном.

Если вам не удалось установить соединение...

Используйте следующую процедуру, чтобы удалить информацию о сопряжении с часов, а затем повторно выполните сопряжение часов и телефона.

- ⌚ Удаление информации о сопряжении с часов
- ⌚ ③ Выполните сопряжение часов с телефоном.

Переход на другую модель телефона

Q1 Подключение текущих часов к другому телефону.

Выполните сопряжение часов с телефоном.

- ⌚ Если вы купите еще один телефон

Автоматическая регулировка времени через Bluetooth-соединение (регулировка времени)

Q1 Когда часы корректируют время?

Часы подключаются к телефону и выполняют автоматическую коррекцию времени примерно в 00:30, 06:30, 12:30 и 18:30. После завершения автоматической коррекции времени соединение автоматически разрывается. Кроме того, автоматический приём сигнала времени будет выполнен, если автоматическая коррекция времени через соединение между часами и телефоном не производилась более суток.

Q2 Автоматическая настройка времени выполнена, но настройка времени неверна.

Автоматическая корректировка времени не выполняется в соответствии с обычным графиком?

Обратите внимание, что автоматическая корректировка времени не выполняется в течение 24 часов после переключения домашнего времени на мировое или после ручной настройки времени на часах. Автоматическая корректировка времени возобновится через 24 часа после выполнения любой из вышеперечисленных операций.

Включена ли автоматическая корректировка времени?

Автоматическая корректировка времени не будет выполняться в запланированное время, если она не включена. Включить автоматическую корректировку времени.

- ⌚ Использование часов в медицинском учреждении или самолете

Q3 Время отображается неправильно.

Если ваш телефон не может принять сигнал, поскольку вы находитесь вне зоны его действия или по какой-либо другой причине, часы могут отображать неправильное время. В этом случае подключите телефон к сети и измените настройки времени.

Q4 Прием сигнала времени не осуществляется, пока часы подключены к телефону.

Часы не получают сигнал для коррекции времени, пока они подключены к телефону. Однако автоматический приём сигнала выполняется, если автоматическая коррекция времени через соединение между часами и телефоном не производилась более суток.

Движение стрелок и показания

Q1 Я не знаю, в каком режиме находятся часы.

Текущий режим можно определить, проверив положение стрелки. Для переключения между режимами вытяните заводную головку и нажмите (A).

⌚ Навигация между режимами



Q2 Секундная стрелка прыгает с интервалом в две секунды.

Низкий заряд батареи. Держите часы на свету, пока они не заряжаются достаточно.

⌚ Зарядка

Q3 Все стрелки остановлены и кнопки не работают.

Батарея разряжена. Держите часы на свету, пока они не заряжаются достаточно.

⌚ Зарядка

Q4 Стрелки внезапно начинают двигаться с большой скоростью.

Это происходит по одной из перечисленных ниже причин и не является признаком неисправности. Просто подождите, пока не восстановится нормальное движение стрелки.

- Часы выходят из режима энергосбережения.
⌚ Энергосбережение
- Получен сигнал калибровки времени, и выполняется корректировка времени.
⌚ Корректировка времени с использованием сигнала времени
- Часы подключены к телефону для корректировки времени.
⌚ Автоматическая корректировка времени

Q5 Стрелки остановились и кнопки не работают.

Часы находятся в режиме восстановления заряда. Дождитесь завершения процесса восстановления (примерно 15 минут). Часы восстанавливаются быстрее, если поместить их в ярко освещённое место.

Q6 Почему текущее время, отображаемое на часах, отличается на определенный промежуток времени (девять часов, три часа и 15 минут и т. д.)?

Неверный город. Выберите правильный.

⌚ Установка домашнего города

Q7 Текущее время, показываемое часами, отличается на один час или 30 минут.

Неверная настройка летнего времени. Выберите правильную настройку.

⌚ Настройка летнего времени (город проживания)

Q8 Стрелка и/или индикатор дня расположены неправильно.

Сильное магнитное воздействие или удар могут привести к смещению стрелок и/или индикатора. Исправьте положение стрелок и/или индикатора дня.

⌚ Регулировка выравнивания стрелки и индикатора дня недели

- Ознакомьтесь с информацией ниже, чтобы узнать, как вручную выровнять стрелки и/или индикатор дня недели.

⌚ Adjusting Hand and Day Indicator Alignment

Операции с заводной головкой

Q1 Ничего не происходит, когда я вращаю заводную головку.

Если вы не выполняете никаких действий в течение примерно двух минут после вытягивания заводной головки (примерно 30 минут в случае совмещения стрелок и указателя дня), функции заводной головки автоматически отключаются. Верните заводную головку в нормальное положение, а затем снова вытяните её, чтобы снова включить функции заводной головки.

⌚ Использование заводной головки

Другое

Q1 Я не могу найти здесь нужную мне информацию.

Посетите веб-сайт, указанный ниже.

<https://world.casio.com/support/>