

Руководство пользователя


Часы

5742

Поздравляем с выбором этих часов CASIO.

Чтобы эти часы прослужили вам столько лет, сколько им положено, внимательно прочтите и следуйте инструкциям в этом руководстве, особенно информации в разделах «Меры предосторожности при эксплуатации» и «Техническое обслуживание пользователем».

- Ваши часы могут несколько отличаться от показанных на иллюстрации.
- Некоторые модели могут использовать комбинацию стрелок и вращающихся дисков для указания информации. Слово «стрелка» в этом разделе используется для обозначения как аналоговых стрелок, так и вращающихся дисков.
- Циферблаты некоторых моделей имеют двусторонние стрелки. В зависимости от данных для указания может использоваться любой конец.



Функции секундомера

Чтобы настроить время

Когда секундная стрелка окажется на 12 часах, вытянуть **Заводную головку** до щелчка 2.

Поверните **Заводную головку**, чтобы изменить настройку времени.

Вставьте **Заводную головку** обратно.

Примечание

- Убедитесь, что вы установили правильное время AM или PM.
- При изменении времени переместите минутную стрелку на четыре или пять минут после вашей последней настройки, а затем верните ее на нужную вам настройку.

Чтобы изменить настройки даты

Вытяните **Заводную головку** до щелчка 1.

Поверните **Заводную головку** на себя, чтобы установить дату.

Вставьте **Заводную головку** обратно.

Примечание

- Настройка дня использует 31-дневный месяц. Внесите изменения для месяцев с меньшей продолжительностью.
- Избегайте изменения настроек дня недели и дня недели между 9 вечера и 4 утра. В противном случае день недели и день недели могут измениться неправильно в полночь.



Операции с заводной головкой

Некоторые водонепроницаемые модели (100 метров, 200 метров) имеют закручивающуюся заводную головку. Когда вам нужно выполнить операцию с заводной головкой, поверните ее на себя, чтобы отвинтить. Затем вытяните заводную головку. Избегайте приложения чрезмерной силы при вытягивании. Часы теряют водонепроницаемость, пока заводная головка отвинчена. После выполнения операции с заводной головкой полностью закрутите заводную головку обратно.

Если у ваших часов вращающийся безель...


Вы можете повернуть безель, чтобы совместить его отметку ▼ с минутной стрелкой. Тогда вы сможете узнать, сколько времени прошло с момента совмещения отметки ▼.

Заводная головка



Использование секундомера

Секундомер измеряет прошедшее время с шагом в 1 секунду до 59 минут, 59 секунд.



Важно!


- Не пользуйтесь секундомером с вытянутой заводной головкой.

Примечание

- Операция с истекшим временем автоматически прекратится по истечении 60 минут.

Корректировка нулевых положений стрелок

Выполните следующую процедуру, если стрелки секундомера не возвращаются в нулевые положения при сбросе секундомера.



Важно!

- Отсчет времени останавливается, когда заводная головка вытянута. Откорректируйте текущую настройку времени после выполнения вышеуказанной операции.

Технические характеристики

- Точность:** ±20 секунд в среднем в месяц
- Секундомер:** Измерительная емкость: 59'59" (60 минут)
Единица измерения: 1 секунда
Измерения: прошедшее время; промежуточное время; два финиша
- Батарейя:** Одна батарейя из оксида серебра (тип: SR920SW)
- Срок службы батарееи:** Приблизительно 3 года (60 минут работы секундомера в день)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры предосторожности при эксплуатации

Водонепроницаемость

- Приведенная ниже информация относится к часам с маркировкой WATER RESIST или WATER RESISTANT на задней крышке

		Водозащита при ежедневном использовании	Повышенная водостойкость при ежедневном использовании		
			5 Атмосфер	10 Атмосфер	20 Атмосфер
Маркировка	Маркировка на лицевой стороне или тыльной крышке часов	No BAR mark	5BAR	10BAR	20BAR
Пример ежедневного использования	Мытье рук, дождь	Да	Да	Да	Да
	Связанная с водой работа, плавание	Нет	Да	Да	Да
	Виндсерфинг	Нет	Нет	Да	Да
	Нырание	Нет	Нет	Да	Да

- Не используйте часы для подводного плавания с аквалангом или других видов погружений, требующих использования баллонов с воздухом.
- Часы, на задней крышке которых нет маркировки WATER RESIST или WATER RESISTANT, не защищены от воздействия пота. Избегайте использования таких часов в условиях, когда они будут подвергаться воздействию большого количества пота или влаги, а также прямого попадания брызг воды.
- Даже если часы водонепроницаемы, соблюдайте меры предосторожности при использовании, описанные ниже. Такие типы использования снижают водонепроницаемость и могут привести к запотеванию стекла.
 - Не используйте заводную головку или кнопки, когда часы погружены в воду или мокрые.
 - Не носите часы во время принятия ванны.
 - Не носите часы в подогреваемом бассейне, сауне или в любой другой среде с высокой температурой/высокой влажностью.
 - Не носите часы во время мытья рук или лица, во время выполнения домашней работы или при выполнении любой другой задачи, связанной с мылом или моющими средствами.
- После погружения в морскую воду смойте с часов всю соль и грязь обычной водой.
- Для поддержания водонепроницаемости периодически заменяйте прокладки часов (примерно раз в два-три года).

- Квалифицированный специалист проверит ваши часы на водонепроницаемость каждый раз, когда вы меняете батарею. Для замены батареи требуются специальные инструменты. Всегда обращайтесь за заменой батареи к своему первоначальному продавцу или в авторизованный сервисный центр CASIO.
- Некоторые водонепроницаемые часы поставляются с модными кожаными ремешками. Избегайте плавания, мытья или любой другой деятельности, которая приводит к прямому воздействию воды на кожаный ремешок.
- Внутренняя поверхность стекла часов может запотеть, если часы подвергаются резкому падению температуры. Если запотевание проходит относительно быстро, это не является признаком проблемы. Внезапные и резкие перепады температур (например, если вы заходите в кондиционируемое помещение летом и стоите рядом с выходом кондиционера или выходите из отапливаемого помещения зимой и допускаете, чтобы ваши часы соприкасались со снегом) могут привести к тому, что запотевание стекла займет больше времени. Если запотевание стекла не проходит или вы заметили влагу внутри стекла, немедленно прекратите пользоваться часами и отнесите их в магазин, в котором вы приобрели часы, или в авторизованный сервисный центр CASIO.
- Ваши водонепроницаемые часы прошли испытания в соответствии с правилами Международной организации по стандартизации.

Ремешок

- Слишком сильное затягивание ремешка может вызвать потливость и затруднить прохождение воздуха под ремешок, что может привести к раздражению кожи. Не затягивайте ремешок слишком туго. Между ремешком и запястьем должно быть достаточно места, чтобы можно было вставить палец.
- Износ, ржавчина и другие условия могут привести к поломке или отсоединению ремешка от часов, что, в свою очередь, может привести к вылету штифтов ремешка из положения или выпадению. Это создает риск падения часов с запястья и их потери, а также создает риск получения травмы. Всегда тщательно ухаживайте за своим ремешком и содержите его в чистоте.
- Немедленно прекратите использовать ремешок, если вы заметили что-либо из следующего: потеря гибкости ремешка, трещины ремешка, изменение цвета ремешка, ослабление ремешка, вылет или выпадение соединительного штифта ремешка или любые другие отклонения. Отнесите часы продавцу, у которого вы приобрели часы, или в сервисный центр CASIO для проверки и ремонта (за что с вас будет взиматься плата) или для замены ремешка (за что с вас будет взиматься плата).

Температура

- Никогда не оставляйте часы на приборной панели автомобиля, рядом с обогревателем или в любом другом месте, подверженном воздействию очень высоких температур. Не оставляйте часы там, где они будут подвергаться воздействию очень низких температур. Экстремальные температуры могут привести к тому, что часы начнут отставать или спешить, остановятся или иным образом выйдут из строя..
- Если оставить часы в месте с температурой выше +60 °C (140 °F) на длительное время, это может привести к проблемам с ЖК-дисплеем. ЖК-дисплей может стать трудночитаемым при температуре ниже 0 °C (32 °F) и выше +40 °C (104 °F).

Удары

- Ваши часы рассчитаны на то, чтобы выдерживать удары, возникающие при обычном повседневном использовании и во время легкой активности, такой как игра в мяч, теннис и т. д. Однако падение часов или иное сильное воздействие на них может привести к неисправности. Обратите внимание, что часы с ударопрочной конструкцией (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) можно носить во время работы с цепной пилой или других видов деятельности, вызывающих сильную вибрацию, или во время занятий активными видами спорта (мотокросс и т. д.).

Магнитное поле

- Хотя цифровые часы обычно не подвержены воздействию магнетизма, следует избегать очень сильного магнетизма (от медицинского оборудования и т. д.), поскольку он может привести к неисправности и повреждению электронных компонентов.

Электростатический заряд

- Воздействие очень сильного электростатического заряда может привести к тому, что ваши часы будут показывать неправильное время. Очень сильный электростатический заряд может даже повредить электронные компоненты.
- Электростатический заряд может привести к тому, что дисплей на мгновение погаснет или на нем появится эффект радуги.

Химические продукты

- Не допускайте контакта часов с разбавителем, бензином, растворителями, маслами или жирами, а также с любыми чистящими средствами, клеями, красками, лекарствами или косметикой, которые содержат такие ингредиенты. Их попадание может вызвать изменение цвета, повреждение полимерного корпуса часов, полимерного или кожаного ремешка, других частей.

Хранение

- Если вы не планируете использовать часы в течение длительного времени, тщательно протрите их от грязи, пота и влаги и храните в сухом прохладном месте.

Части из полимерного материала

- Если оставить часы в контакте с другими предметами или хранить их вместе с другими предметами в течение длительного времени, пока они мокрые, это может привести к тому, что цвет с компонентов из смолы перейдет на другие предметы, или цвет других предметов перейдет на компоненты из смолы ваших часов. Обязательно тщательно высушите часы перед тем, как убрать их на хранение, и убедитесь, что они не контактируют с другими предметами.
- Если оставить часы под прямыми солнечными лучами (ультрафиолетовыми лучами) на длительное время или если не очищать часы от грязи в течение длительного времени, это может привести к изменению цвета окрашенных деталей.
- Трение, вызванное определенными условиями (сильная внешняя сила, постоянное трение, удар и т. д.), может привести к изменению цвета окрашенных деталей.
- Если на ленте имеются напечатанные рисунки, сильное трение напечатанной области может привести к изменению цвета.
- Если оставить часы мокрыми на долгое время, флуоресцентный цвет может поблекнуть. Вытрите часы насухо как можно скорее после того, как они намокнут
- Полупрозрачные детали из смолы могут обесцветиться из-за пота и грязи, а также при длительном воздействии высоких температур и влажности.
- Ежедневное использование и длительное хранение часов может привести к ухудшению состояния, поломке или изгибу деталей из смолы. Степень такого повреждения зависит от условий использования и хранения.

Кожаный ремешок

- Если позволить часам оставаться в контакте с другими предметами или хранить их вместе с другими предметами в течение длительного времени, пока они мокрые, цвет кожаного ремешка может перейти на другие предметы или цвет других предметов может перейти на кожаный ремешок. Обязательно тщательно высушите часы мягкой тканью перед тем, как убрать их на хранение, и убедитесь, что они не контактируют с другими предметами.
 - Если оставить кожаный ремешок под прямыми солнечными лучами (ультрафиолетовыми лучами) на длительное время или не очищать кожаный ремешок от грязи на длительное время, это может привести к его обесцвечиванию.
- ВНИМАНИЕ:** Подвергая кожаный ремешок трению или грязи, можно вызвать перенос цвета и обесцвечивание.

Металлические части

- Невыполнение очистки металлических компонентов от грязи может привести к образованию ржавчины, даже если компоненты изготовлены из нержавеющей стали или покрыты гальваническим покрытием. Если металлические компоненты подверглись воздействию пота или воды, тщательно протрите их мягкой впитывающей тканью, а затем поместите часы в хорошо проветриваемое место для просушки.
- Используйте мягкую зубную щетку или аналогичный инструмент, чтобы потереть металл слабым раствором воды и мягкого нейтрального моющего средства или мыльной водой. Затем промойте водой, чтобы удалить все остатки моющего средства, а затем вытрите насухо мягкой впитывающей тканью. При мытье металлических компонентов оберните корпус часов кухонной полиэтиленовой пленкой, чтобы он не соприкасался с моющим средством или мылом.

Антибактериальный запахоустойчивый ремешок

- Устойчивый к бактериям и запахам браслет защищает от запаха, образующегося при образовании бактерий из пота, что обеспечивает комфорт и гигиену. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость к бактериям и запахам, держите браслет в чистоте. Используйте впитывающую мягкую ткань, чтобы тщательно протереть браслет от грязи, пота и влаги. Устойчивый к бактериям и запахам браслет подавляет образование организмов и бактерий. Он не защищает от сыпи из-за аллергической реакции и т. д.

Жидкокристаллический дисплей

- Цифры на дисплее могут быть трудночитаемыми при просмотре под углом.

Обратите внимание, что CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за любой ущерб или убытки, понесенные вами или третьей стороной в результате использования ваших часов или их неисправности.

Обслуживание пользователей

Уход за часами

Помните, что вы носите часы рядом с кожей, как часть одежды. Чтобы часы работали на том уровне, на который они рассчитаны, держите их в чистоте, часто протирая мягкой тканью, чтобы на часах и ремешке не было грязи, пота, воды и других посторонних веществ.

- Если ваши часы подверглись воздействию морской воды или грязи, промойте их чистой пресной водой.
- Для металлического браслета или браслета из смолы с металлическими деталями используйте мягкую зубную щетку или аналогичный инструмент, чтобы почистить браслет слабым раствором воды и мягкого нейтрального моющего средства или мыльной водой. Затем промойте водой, чтобы удалить все остатки моющего средства, а затем вытрите насухо мягкой впитывающей тканью. При мытье браслета оберните корпус часов кухонной полиэтиленовой пленкой, чтобы он не соприкасался с моющим средством или мылом.
- Для ремешка из смолы промойте водой, а затем вытрите насухо мягкой тканью. Обратите внимание, что иногда на поверхности ремешка из смолы может появиться рисунок, похожий на пятна. Это не окажет никакого влияния на вашу кожу или одежду. Протрите тканью, чтобы удалить рисунок пятна.
- Очистите кожаный ремешок от воды и пота, протерев его мягкой тканью.
- Неиспользование заводной головки, кнопок или вращающегося безеля часов может привести к последующим проблемам с их работой. Периодически вращайте заводную головку и вращающийся безель и нажимайте кнопки, чтобы поддерживать надлежащую работу.

Последствия недостаточного ухода за часами

Ржавчина

- Хотя металлическая сталь, используемая для ваших часов, обладает высокой устойчивостью к ржавчине, ржавчина может образоваться, если ваши часы не чистить после того, как они загрязнились.
 - Грязь на ваших часах может сделать невозможным контакт кислорода с металлом, что может привести к разрушению окислительного слоя на поверхности металла и образованию ржавчины.
- Ржавчина может привести к появлению острых участков на металлических компонентах и может привести к вылету штифтов браслета из положения или выпадению. Если вы когда-либо заметите какие-либо отклонения, немедленно прекратите пользоваться часами и отнесите их к первоначальному продавцу или в авторизованный сервисный центр CASIO.
- Даже если поверхность металла выглядит чистой, пот и ржавчина в трещинах могут испачкать рукава одежды, вызвать раздражение кожи и даже повлиять на работу часов.

Преждевременный износ

- Оставление пота или воды на полимерном браслете или безеле или хранение часов в месте, подверженном высокой влажности, может привести к преждевременному износу, порезам и разрывам.

Раздражение на коже

- Люди с чувствительной кожей или в плохом физическом состоянии могут испытывать раздражение кожи при ношении часов. Таким людям следует содержать кожаный или полимерный браслет в особой чистоте. Если у вас когда-либо возникнет сыпь или другое раздражение кожи, немедленно снимите часы и обратитесь к специалисту по уходу за кожей.

Замена батареи

- Оставьте замену батареи вашему первоначальному продавцу или авторизованному сервисному центру CASIO.
- Заменяйте батарею только на тип, указанный в Руководстве пользователя. Использование батареи другого типа может привести к неисправности.
- При замене батареи также попросите проверить надлежащую водостойкость.
- Декоративные смолые компоненты могут изнашиваться, трескаться или гнуться со временем при нормальном ежедневном использовании. Обратите внимание, что если в часах, отправленных на замену батареи, будут замечены трещины или любые другие отклонения, указывающие на возможное повреждение, ваши часы будут возвращены с объяснением отклонения, без выполнения запрошенного обслуживания.

Начальная батарея

- Батарея, которая установлена в часах при покупке, используется для тестирования функций и производительности на заводе.
- Тестовая батарея может разрядиться быстрее, чем обычное номинальное время работы батареи, указанное в руководстве пользователя. Обратите внимание, что с вас будет взиматься плата за замену этой батареи, даже если замена требуется в течение гарантийного срока ваших часов.

Низкий заряд батареи

- Низкий заряд батареи обозначается большой погрешностью хронометража, тусклым содержанием дисплея или пустым дисплеем.
- Эксплуатация при низком заряде батареи может привести к неисправности. Замените батарею как можно скорее.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan