



Функция хронограф

Измерение суммарного времени



Положение заводной головки 1.
Шаг 1 и 2 можно повторять несколько раз.
После двух часов непрерывной работы хронограф останавливается и выполняет автоматический сброс с целью экономии энергии.


Измерение отдельных отрезков времени



Положение заводной головки 1.

Шаг 2 и 3 можно повторять несколько раз.

Обнуление счетчиков хронографа



Положение заводной головки 1.

Калибр: ISA 8171/201, ISA 8172/220, ISA 8171/202.

Модели: 6AA.#, 149B2.#, 149BX2.#, 160C.#, 160CXL.#, 160DS.#, 160F.#, 162CR.#, 204A.#, 231CR.#, 246.#, 255A.#, 278A.#, 315G.#, 316G.#, 316L.#, 612.#.